TOSHIBA

Leading Innovation >>>

AR CONDICIONADO (TIPO MÚLTIPLO) Manual de instalação



Unidade exterior

Nome do modelo:

<Modelo de Bomba de Calor> <Modelo Somente de Arrefecimento> MMY-MAP0804HT8-E MMY-MAP0804T8-E MMY-MAP1004HT8-E MMY-MAP1004T8-E MMY-MAP1204T8-E MMY-MAP1204HT8-E MMY-MAP1404HT8-E MMY-MAP1404T8-E MMY-MAP1604HT8-E MMY-MAP1604T8-E MMY-MAP0804HT8Z-E MMY-MAP0804T8Z-E MMY-MAP1004HT8Z-E MMY-MAP1004T8Z-E MMY-MAP1204HT8Z-E MMY-MAP1204T8Z-E MMY-MAP1404HT8Z-E MMY-MAP1404T8Z-E MMY-MAP1604HT8Z-E MMY-MAP1604T8Z-E MMY-MAP0804HT8ZG-E MMY-MAP0804T8ZG-E MMY-MAP1004HT8ZG-E MMY-MAP1004T8ZG-E MMY-MAP1204HT8ZG-E MMY-MAP1204T8ZG-E MMY-MAP1404HT8ZG-E MMY-MAP1404T8ZG-E MMY-MAP1604HT8ZG-E MMY-MAP1604T8ZG-E

Para utilização comercial



SMMS-i

Manual de instalação

1

SMMS-i Manual de instalação

2-PT

Translated instruction

ADOPÇÃO DE NOVO REFRIGERANTE

Este aparelho de ar condicionado utiliza o refrigerante R410A amigo do ambiente.

Índice

1	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	. 2
2	ACESSÓRIOS	. 4
3	INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE NOVO REFRIGERANTE	. 4
4	ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO	. 5
5	TRANSPORTE DA UNIDADE EXTERIOR	6
6	INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERIOR	. 7
7	TUBAGEM DO REFRIGERANTE	. 9
	CABLAGEM ELÉCTRICA	
9	DEFINIÇÃO DOS ENDEREÇOS	22
10	TESTE DE FUNCIONAMENTO	29
11	LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	31
12	FICHA DA MÁQUINA E LIBRO DE REGISTO	32

Obrigado por ter adquirido este ar condicionado Toshiba.

Este Manual Instalação descreve o método de instalação da unidade exterior. Para a instalação das unidades interiores, consulte o Manual de Instalação fornecido com a unidade interior.

Além disso, como este manual de instalação inclui artigos importantes referentes à Directiva de "Maquinaria" (Directiva 2006/42/EC), leia completamente o manual e certifique-se de compreende-lo bem. Após a instalação, entregue este Manual de Instalação, o Manual do Proprietário e o Manual de Instalação fornecido com a unidade interior ao cliente, e diga ao cliente para guardá-los num lugar seguro. Prepare uma fonte de alimentação exclusiva para as unidades interiores, independente da fonte para as unidades exteriores. É preciso ter disponível juntas de derivação em "Y" ou um tubo colector (adquisição separada) para a conexão dos tubos entre as unidades interiores e exteriores. Escolha o tipo de conexão levando em consideração a capacidade do sistema referente à tubagem. Para instalar os tubos de derivação, consulte o manual de instalação da unidade de derivação em "Y" ou do tubo colector (adquisição separada). É preciso utilizar juntas de derivação de conexão exterior para a conexão entre as unidades exteriores.

Denominação Genérica: Ar Condicionado

Definição de Instalador Qualificado ou de Técnico de Assistência Qualificado

O ar condicionado deve ser instalado, mantido, reparado e eliminado por um instalador qualificado ou um técnico de assistência qualificado. Quando for necessário efectuar qualquer um destes trabalhos, peça a um instalador qualificado ou a um técnico de assistência qualificado para efectuar estes trabalhos.

Um instalador qualificado ou um técnico de assistência qualificado é um agente com as qualificações e os conhecimentos descritos na tabela abaixo.

Agente	Qualificações e conhecimentos necessários do agente
Instalador qualificado	 O instalador qualificado é uma pessoa que instala, dá manutenção a, muda de lugar e remove os ares condicionados fabricados pela Toshiba Carrier Corporation. Esta pessoa deve ter formação para instalar, dar manutenção a, mudar de lugar e remover ares condicionados fabricados pela Toshiba Carrier Corporation ou, como alternativa, deve ter sido instruída nessas operações por parte de indivíduos com a formação devida e, portanto, que adquiriram todo o conhecimento relacionado com estas operações. O instalador qualificado que tem permissão para levar a cabo as ligações eléctricas envolvidas na instalação, deslocação e remoção tem as qualificações necessárias para realizar essas tarefas conforme estipulado pelas leis e regulamentos locais, sendo uma pessoa que fez formação nas matérias relacionadas com trabalho eléctrico nos ares condicionados fabricados pela Toshiba Carrier Corporation ou, como alternativa, que foi instruída nessas matérias por parte de indivíduos com a formação devida e, portanto, que adquiriram todo o conhecimento relacionado com este trabalho. O instalador qualificado que tem permissão para realizar as tarefas de manuseamento do refrigerante e de instalação das tubagens envolvidas na instalação, deslocação e remoção dos aparelhos tem as qualificações necessárias para o manuseamento do refrigerante e a instalação das tubagens conforme estipulado pelas leis e regulamentos locais, sendo uma pessoa que fez formação nas matérias relacionadas com o manuseamento de refrigerante e a instalação das tudos pelas leis e regulamentos locais, sendo uma pessoa que fez formação nas matérias relacionadas com o manuseamento de refrigerante e a instalação dos tubagens conforme estipulado pelas leis e rogulamentos locais, sendo uma pessoa que fez formação nas matérias relacionadas com o manuseamento de refrigerante e a instalação dos pelas leis e rogulamentos locais, sendo uma pessoa que fez formação nas matérias relacionadas com o manuseamento de refrigerante e a instalação d
Técnico de assistência qualificado	 O técnico de assistência qualificado é uma pessoa que instala, repara, dá manutenção a, muda de lugar e remove os ares condicionados fabricados pela Toshiba Carrier Corporation. Esta pessoa deve ter formação para instalar, reparar, dar manutenção a, mudar de lugar e remover ares condicionados fabricados pela Toshiba Carrier Corporation ou, como alternativa, deve ter sido instruido nessas operações por parte de indivíduos com a formação devida e, portanto, que adquiriram todo o conhecimento relacionado com estas operações o. O técnico de assistência qualificado que tem permissão para levar a cabo as ligações eléctricas envolvidas na instalação, reparação, deslocação e remoção tem as qualificações necessárias para realizar essas tarefas conforme estipulado pelas leis e regulamentos locais, sendo uma pessoa que fez formação nas matérias relacionadas com trabalho eléctrico nos ares condicionados fabricados pela Toshiba Carrier Corporation ou, como alternativa, que foi instruida nessas matérias por parte de indivíduos com a formação devida e, portanto, que adquiriram todo o conhecimento relacionado com este trabalho. O técnico de assistência qualificado que tem permissão para realizar as tarefas de manuseamento do refrigerante e de instalação das tubagens envolvidas na instalação, reparação, deslocação e remoção dos aparelhos tem as qualificações necessárias para o manuseamento do refrigerante e a instalação das tubagens conforme estipulado pelas leis e regulamentos locais, sendo uma pessoa que fez formação nas matérias relacionadas com o manuseamento de refrigerante e a instalação de tubagens nos ares condicionados fabricados pela Toshiba Carrier Corporation ou, como alternativa, que foi instruída nessas matérias por parte de indivíduos com a formação devida e, portanto, que adquiriram todo o conhecimento relacionados cane esta starefas. O técnico de assistência qualificado, a quem é permitido trabalhar em altura, foi formado em matérias relacionadas com o trabalh

Definição do Equipamento de Protecção

Aquando do transporte, instalação, manutenção, reparação ou remoção do ar condicionado, use luvas e vestuário de protecção.

Além do equipamento de protecção normal, use o equipamento de protecção descrito abaixo, se levar a cabo os trabalhos especiais detalhados na tabela abaixo.

É perigoso não usar o equipamento de protecção adequado porque fica mais susceptível a sofrer lesões, queimaduras, choques eléctricos e outros ferimentos.

SMMS-i

Trabalho efectuado	Equipamento de protecção usado
Todos os tipos de trabalhos	Luvas de protecção Vestuário de protecção
Trabalho eléctrico Luvas para proteger electricistas e calor Sapatos isoladores Vestuário que proteja contra choques eléctricos	
Trabalhos em altura (50cm ou mais) Capacetes industriais	
Transporte de objectos pesados	Sapatos com protecção adicional para os dedos dos pés
Reparação da unidade exterior	Luvas para proteger electricistas e calor

■ Indicações de Aviso sobre o Ar Condicionado

Indicação de aviso	Descrição	
WARNING ELECTRICAL SHOCK HAZARD Disconnect all remote electric power supplies before servicing.	AVISO PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO Desligue todas as fontes de alimentação eléctrica remotas antes de uma operação de assistência.	
Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing.	AVISO Peças rotativas. Não utilize a unidade com a grelha retirada. Pare a unidade antes de uma operação de assistência.	
CAUTION High temperature parts. You might get burned when removing this panel.	ATENÇÃO Peças com elevadas temperaturas. Pode queimar-se quando retirar este painel.	
CAUTION Do not touch the aluminum fins of the unit. Doing so may result in injury.	ATENÇÃO Não toque nas barbatanas de alumínio da unidade. Caso contrário, poderá ferir-se.	
CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	ATENÇÃO PERIGO DE EXPLOSÃO Abra as válvulas de serviço antes de utilizar o equipamento, caso contrário, pode ocorrer uma explosão.	
CAUTION Do not climb onto the fan guard. Doing so may result in injury.	ATENÇÃO Não suba na protecção da ventoinha. Caso contrário, poderá ferir-se.	

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

O fabricante não assumirá nenhuma responsabilidade por danos causados pela não observação das descrições dadas neste

∕Ñ AVISO

Geral

- Antes de instalar o ar condicionado, leia cuidadosamente o Manual de Instalação e siga as instruções fornecidas para instalar o ar condicionado. Caso contrário, a unidade poderá cair, causar ruídos, vibração ou vazamento de áqua.
- Somente um instalador qualificado (*1) ou um técnico de assistência qualificado (*1) pode realizar o trabalho de instalação. Se a instalação for realizada por uma pessoa não qualificada, pode ocorrer um incêndio, choques eléctricos, lesões, vazamento de água, ruídos e/ou vibrações.
- Se utilizar produtos vendidos separadamente, certifique-se de utilizar somente produtos especificados pela Toshiba. Utilizar produtos não especificados pode causar um incêndio, choque eléctrico, vazamento de áqua ou outras falhas.
- Não utilize um refrigerante diferente do especificado para complementação ou substituição. Caso contrário, uma pressão anormalmente alta pode ser gerada no ciclo de refrigeração, o que pode causar uma falha ou explosão do produto ou
- Antes de abrir o painel de servico da unidade interior, coloque o disjuntor de circuito na posição OFF. A não colocação do disjuntor eléctrico na posição OFF pode provocar choques eléctricos devido ao contacto com as peças internas. Somente um instalador qualificado (*1) ou um técnico de assistência qualificado (*1) pode retirar o painel de servico da unidade exterior e efectuar os trabalhos necessários.
- · Antes de efectuar o trabalho de instalação, manutenção, reparação ou remoção, certifique-se de colocar os disjuntores de circuito das unidades interiores e exteriores na posição OFF. Caso contrário, podem ocorrer choques eléctricos.
- Coloque um sinal "Trabalho em progresso" junto ao disjuntor eléctrico durante a realização de trabalhos de instalação. manutenção, reparação ou eliminação. Existe um perigo de choques eléctricos se colocar o disjuntor eléctrico na posição ON por engano.
- Apenas um instalador qualificado (*1) ou um técnico de assistência qualificado (*1) pode efectuar o trabalho em altura com um suporte de 50cm ou mais, ou retirar a grelha de entrada da unidade interior para efectuar o trabalho.
- Use luvas de protecção e vestuário de trabalho de segurança durante a instalação, a assistência e a eliminação.
- · Não toque na barbatana de alumínio da unidade exterior. Pode ferir-se, se o fizer. Se for necessário tocar na palheta por algum motivo, coloque primeiro as luvas de protecção e o vestuário de trabalho de segurança e, em seguida, prossiga.
- N\u00e3o suba para nem coloque objectos sobre a unidade exterior. Pode cair ou os objectos podem cair da unidade exterior e provocar ferimentos.
- Quando trabalhar em lugares altos, coloque um sinal no local para que ninguém se aproxime do local de trabalho antes de continuar com o trabalho. As pecas ou outros objectos podem cair da parte superior, ferindo possivelmente uma pessoa que esteja por baixo. Da mesma forma, certifique-se de que os trabalhadores utilizem capacetes.
- Quando limpar o filtro ou outras pecas da unidade exterior, não se esqueça de colocar o disjuntor eléctrico na posição OFF e um sinal "Trabalho em progresso" junto ao disjuntor eléctrico antes de continuar o trabalho.
- Quando trabalhar em altura, coloqué um sinal no local para que ninguém se aproxime do local de trabalho antes de continuar com o trabalho. As pecas e outros objectos podem cair da parte superior, ferindo possivelmente uma pessoa que esteja por baixo.
- O refrigerante utilizado por este ar condicionado é o R410A.
- Certifique-se de que o ar condicionado é transportado de uma forma estável. Se encontrar qualquer parte do produto quebrada, contacte o seu revendedor.
- Não desmonte, modifique, repare ou mova o produto por si mesmo. Fazer isso pode causar um incêndio, choques eléctricos, ferimentos ou vazamentos de água. Solicite um instalador qualificado ou um técnico de assistência qualificado para efectuar quaisquer reparações ou para mover o produto.

Selecção do local de instalação

- · Se instalar a unidade numa sala pequena, tome as medidas adequadas para evitar que o refrigerante exceda o limite de concentração mesmo em caso de derrame. Consulte o revendedor a quem adquiriu o ar condicionado quando implementar as medidas. A acumulação de refrigerante altamente concentrado pode provocar um acidente devido à falta de oxigénio.
- Não instale num local onde gases inflamáveis possam vazar. Se algum gás vazar e acumular-se ao redor da unidade, o mesmo pode inflamar e causar um incêndio.
- Quando transportar o aparelho de ar condicionado, utilize sapatos com protecção adicional para os dedos, luvas de protecção e outro vestuário de protecção.
- Quando transportar o ar condicionado, não segure nas faixas existentes à volta da embalagem de cartão. Pode ferir-se, se
- Instale a unidade interior a pelo menos 2,5m acima do nível do chão, caso contrário, os utilizadores podem ferir-se ou sofrerem choques eléctricos se tocarem com os dedos ou outros objectos na unidade interior com o ar condicionado em funcionamento.
- Não coloque nenhum aparelho de combustão num local exposto directamente ao vento do ar condicionado, caso contrário, pode provocar uma combustão imperfeita.
- · Lugares onde o som de funcionamento da unidade exterior possa causar perturbações. (Especialmente na linha de demarcação com um vizinho, instale o ar condicionado levando o ruído em consideração.)

Instalação

SMMS-i

- Siga as instruções fornecidas no Manual de Instalação para instalar o ar condicionado. O incumprimento destas instruções pode provocar a queda do produto ou produzir ruído, vibração, vazamento de água ou outras falhas.
- Deve utilizar os parafusos (M12) e as porcas (M12) especificados para fixar a unidade exterior quando instalar a unidade.
- Instale a unidade exterior num local sufficientemente forte para suportar o peso da unidade exterior. Uma resistência insuficiente pode causar a queda da unidade exterior, o que poderia provocar ferimentos.
- Instale a unidade conforme especificado para a protecção contra ventos fortes e tremores de terra. Uma instalação incorrecta pode resultar na queda da unidade ou outros acidentes.
- Certifique-se de voltar a fixar os parafusos que foram retirados para a instalação ou outras finalidades.

Tubagem do refrigerante

- · Instale correctamente o tubo de refrigeração durante a instalação antes de colocar o ar condicionado em funcionamento. Se operar o compressor com a válvula aberta e sem o tubo de refrigerante, o compressor suga o ar e os ciclos de refrigeração ficam sobrepressurizados, esta situação pode provocar uma lesão.
- · Aperte a porca de alargamento com uma chave dinamométrica e da forma especificada. O aperto excessivo da porca de alargamento pode provocar uma racha na porca de alargamento após um longo período, que pode resultar na fuga de refrigerante.
- Ventile o ar se o gás refrigerante escapar durante a instalação. Se o gás refrigerante que escapou entrar em contacto com fogo, isso poderá produzir um gás tóxico.
- Após o trabalho de instalação, confirme que não haja nenhuma fuga do gás refrigerante. Se houver uma fuga de gás refrigerante para o compartimento que entre em contacto com uma chama, por exemplo, no caso de um fogão, poderá gerar gás tóxico.
- · Quando instalar ou mudar o ar condicionado, siga as instruções fornecidas no Manual de Instalação e elimine o ar completamente para que nenhum gás para além do refrigerante seia misturado no ciclo de refrigeração. A não eliminação completa do ar pode provocar uma avaria no ar condicionado.
- Tem de utilizar gás de nitrogénio para o teste de impermeabilidade.
- Tem de ligar o tubo de carga para que não exista nenhuma folga.
- Se o gás refrigerante vazar durante o trabalho de instalação, ventile o ambiente imediatamente. Se o gás refrigerante que escapou entrar em contacto com fogo, poderá dar origem a gás tóxico.

Cablagem eléctrica

- Apenas um instalador qualificado (*1) ou um técnico de assistência qualificado (*1) pode efectuar o trabalho eléctrico do ar condicionado. Este trabalho não deve ser efectuado por uma pessoa não qualificada em nenhuma circunstância porque um trabalho executado incorrectamente pode resultar em choques eléctricos e/ou fugas eléctricas.
- Quando ligar os fios eléctricos, reparar pecas eléctricas ou efectuar outros trabalhos eléctricos, use luvas para proteger os electricistas e o calor, sapatos isoladores e vestuário para proteger contra choques eléctricos. A não utilização deste equipamento de protecção pode resultar em choques eléctricos.
- · Quando efectuar a definição de endereço, teste de funcionamento, ou localização e solução de problemas através da janela de verificação na cáixa eléctrica, coloque luvas isoladas resistentes ao calor, sapatos isoladas e outro vestuário para proporcionar a protecção apropriada contra choques eléctricos. Caso contrário, poderá sofrer choques eléctricos.
- Utilize cablagens que cumpram as especificações fornecidas no Manual de Instalação e as condições nas leis e regulamentos locais. A utilização de cablagens que não cumpram as especificações pode originar choques eléctricos, fugas eléctricas, fumo e/ou um incêndio.
- Verifique se o produto está correctamente ligado à terra. (trabalho de conexão à terra) Uma conexão à terra inadequada pode provocar choques eléctricos.
- Não lique o fio de terra a um tubo de gás, tubo de água, condutor de iluminação ou ao fio de terra do telefone.
- Depois de concluir o trabalho de reparação ou mudança, verifique se os fios de ligação à massa estão ligados correctamente.
- Instale um disjuntor eléctrico que cumpra as especificações fornecidas no manual de instalação e as condições nas leis e regulamentos locais.
- Instale o disjuntor eléctrico num local de fácil acesso ao agente.
- Quando instalar um disjuntor eléctrico no exterior, instale um disjuntor concebido para utilizar no exterior.
- Não deve ampliar o cabo de alimentação em nenhuma circunstância. O problema da ligação em locais em que o cabo é ampliado pode originar fumo e/ou um incêndio.
- O trabalho de ligação de cabos e fios eléctricos deve ser feito em conformidade com as leis e regulamentos da comunidade em questão e com o manual de instalação.
- Se assim não for, o resultado pode ser electrocussão ou curto-circuito.
- Não forneca energia desde o bloco de terminais de energia equipado na unidade exterior para outra unidade interior. A capacidade pode ser excedida no bloco de terminais e pode resultar num incêndio.
- · Quando realizar a conexão eléctrica, utilize a cablagem especificada no Manual de Instalação e conecte e fixe os fios firmemente para prevenir que os mesmos apliquem uma força externa sobre os terminais. A conexão ou a fixação inadequada pode provocar um incêndio.

Teste de funcionamento

-3-

Manual de instalação

 Antes de utilizar o ar condicionado após a conclusão do trabalho, verifique se a tampa da caixa do equipamento eléctrico da unidade interior e o painel de serviço da unidade exterior estão fechados e coloque o disjuntor eléctrico na posição ON. Pode sofrer um choque eléctrico se ligar a corrente eléctrica sem efectuar primeiro estas verificações.

- · Quando detectar algum tipo de problema (como, por exemplo, quando aparecer um visor de erro, existir um cheiro a queimado, ouvir sons anormais, o ar condicionado não arrefecer ou aquecer, ou existir uma fuga de água) no ar condicionado, não toque no ar condicionado, coloque o disjuntor eléctrico na posição OFF e contacte um técnico de assistência qualificado. Tome as medidas necessárias pará garantir que a corrente eléctrica não será ligada (através da colocação do aviso "fora de servico" iunto ao disjuntor de servico, por exemplo) até chegar o técnico de assistência qualificado. Se continuar a utilizar o ar condicionado com problemas, pode auméntar a ocorrência de problemas mecânicos e provocar choques eléctricos ou outras falhas.
- Terminados os trabalhos, certifique-se de que usa um aparelho de testes de isolamento (megaohmímetro de 500V) para assegurar que a resistência é de 2MΩ ou mais entre a secção de carga e a secção metálica sem carga (secção de Terra). Se o valor da resistência for baixo, ocorre uma fuga ou um choque eléctrico no lado do utilizador.
- · Depois de concluir o trabalho de instalação, verifique se existem fugas de refrigerante, a resistência do isolamento e a drenagem de água. Realize um teste para verificar se o ar condicionado está a funcionar correctamente.

Explicações fornecidas ao utilizador

- · Depois de concluir o trabalho de instalação, indique o local de instalação do disjuntor eléctrico ao utilizador. Se o utilizador não souber a localização do disjuntor eléctrico, não será capaz de o desligar no caso de ocorrer um problema no ar condicionado.
- Se descobrir que a grelha da ventoinha está danificada, não se aproxime da unidade exterior, mas coloque o disjuntor na posição desligada e contacte um técnico de assistência qualificado (*1) para proceder à reparação. Não coloque o disjuntor eléctrico na posição ON até ao fim das reparações.
- Depois de concluir o trabalho de instalação, utilize o Manual do Proprietário para explicar ao cliente como utilizar e manter a unidade.

Mudança

- · Apenas um instalador qualificado (*1) ou um técnico de assistência qualificado (*1) pode mudar o ar condicionado. É perigoso o ar condicionado ser mudado por uma pessoa não qualificada porque pode ocorrer um incêndio, choques eléctricos, lesões, fugas de água, ruídos e/ou vibrações.
- Quando efectuar o trabalho de bombagem, encerre o compressor antes de desligar o tubo de refrigerante. Se desconectar o tubo do refrigerante com a válvula de serviço ainda aberta e o compressor ainda em funcionamento, faz com que o ar ou outros gaes seiam aspirados, aumentando a pressão interna do ciclo de refrigeração para um nível anormalmente elevado. podendo causar a ruptura, lesões ou outros problemas.
- Nunca recupere o refrigerante na unidade exterior. Certifique-se de utilizar a máquina de recuperação de refrigerante para recuperar o refrigerante quando mover ou reparar a unidade. É impossível recuperar o refrigerante para a unidade exterior. A recuperação do refrigerante para a unidade exterior pode resultar em sérios acidentes tais como a explosão da unidade, ferimentos ou outros acidentes.

(*1) Consulte a "Definição de Instalador Qualificado ou Técnico de Instalação Qualificado".

∕ ATENCÃO

Instalação do ar condicionado de novo refrigerante

- ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO UTILIZA O NOVO REFRIGERANTE HFC (R410A) QUE NÃO DESTRÓI A CAMADA DE OZONO.
- As características do refrigerante R410A são; absorve com facilidade a água, membrana oxidante ou óleo, e a sua pressão é aproximadamente 1,6 vez mais alta do que a do refrigerante R22. O óleo de refrigeração também foi modificado em conformidade com o novo refrigerante. Portanto, durante o trabalho de instalação, certifique-se de impedir a entrada de áqua, poeira, refrigerante anterior ou óleo de refrigeração anterior no ciclo de refrigeração.
- Para prevenir o carregamento dum refrigerante ou óleo de refrigeração incorrecto, os tamanhos das secções de conexão do orifício de carga da unidade principal e das ferramentas de instalação foram modificados dos tamanhos utilizados para o refrigerante convencional.
- Portanto, é preciso utilizar ferramentas especiais para o novo refrigerante (R410A).
- · Para a conexão da tubagem, utilize uma tubagem nova e limpa projectada para o refrigerante R410A, e tome cuidado para evitar a entrada de água ou poeira.

Para desligar o aparelho da alimentação eléctrica principal

 Este aparelho tem de ser ligado à alimentação eléctrica principal através de um interruptor com uma distância de contacto de, pelo menos, 3mm.

Deve utilizar um fusível de instalação (qualquer tipo pode ser utilizado) para a linha de fornecimento de energia deste ar condicionado.

2 ACESSÓRIOS

Nome da peça	Quant.	Forma	Utilização	
Manual do Proprietário	1	-	(Certifique-se de entregar aos clientes.)	
Manual de instalação	2	-	(Certifique-se de entregar aos clientes.)	
CD-ROM (Manual do Proprietário, Manual de Instalação)	1	-	Para outros idiomas que não aparecem neste Manual de instalação, consulte o CD-ROM incluído.	
Tubo de fixação (para Ø22,2)	1		Tubo de conexão para tubagem de gás (Tipo MAP080, MAP100)	
Tubo de fixação (para Ø28,6)	1		Tubo de conexão para tubagem de gás (Tipo MAP120, MAP140, MAP160)	
Etiqueta F-GAS	1		Preencha o autocolante depois de adicionar o refrigerante.	

3 INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE NOVO REFRIGERANTE

Este ar condicionado adopta o novo refrigerante HFC (R410A) para prevenir a destruição da camada de ozónio.

- O refrigerante R410A é vulnerável a impurezas como a água, membranas oxidantes ou óleos, porque a pressão do refrigerante R410A é aproximadamente 1,6 vez mais alta que a pressão do refrigerante antigo.
 Além da adopção deste novo refrigerante, o óleo de refrigeração também foi alterado. Por este motivo, tome cuidado para que não haja infiltração de água, poeira, refrigerante antigo ou óleo de refrigeração no circuito de refrigeração do ar condicionado com refrigerante novo durante o trabalho de instalação.
- Para prevenir a mistura do refrigerante e do óleo de refrigeração, o tamanho do orifício de carga da unidade principal ou secção de conexão da ferramenta de instalação difere dos de um ar condicionado para o refrigerante antigo.
- Assim, é preciso ter ferramentas exclusivas para o novo refrigerante (R410A) como mostrado abaixo.
- Para os tubos de conexão, utilize uma tubagem nova e limpa de forma que não haja infiltração de água ou poeira.

■ Ferramentas necessárias e precauções relativas à manipulação

É preciso preparar as ferramentas e peças indicadas abaixo para a instalação. As seguintes ferramentas e peças, que serão preparadas exclusivamente (novas), devem ser limitadas à utilização exclusiva.

Explicação dos símbolos

- : Preparadas especialmente, novas (É preciso utilizar exclusivamente com R410A, separadamente daquelas para R22 ou R407C.)
- (iii): Ferramenta antiga está disponível.

Ferramentas usadas	Utilização	Utilização apropriada de ferramentas/peças
Tubo do manómetro	Evacuação/carga do refrigerante	
Tubo flexível de carga	e verificação do funcionamento	
Cilindro de carga	Carregamento do refrigerante	Nã utilizável (Utilize a balança de carga de refrigerante.)
Detector de fuga de gás	Verificação de fuga de gás	
Bomba de vácuo	Secagem a vácuo	Utilizável se for instalado um adaptador de prevenção de contracorrente
Bomba de vácuo com contracorrente	Secagem a vácuo	R22 (Artigo existente)
Ferramenta de alargamento	Trabalho de alargamento de tubos	Utilizável mediante o ajuste do tamanho
Aparelho de curvar	Trabalho de encurvamento de tubos	R22 (Artigo existente)
Dispositivo de recuperação do refrigerante	Recuperação do refrigerante	△ Exclusivo para R410A
Chave dinamométrica	Aperto das porcas cónicas	
Corta-tubos	Corte dos tubos	R22 (Artigo existente)
Recipiente de refrigerante	Carregamento do refrigerante	Exclusivo para R410A Escreva o nome do refrigerante para identificação
Máquina de soldar/Cilindro de gás nitrogénio	Soldadura dos tubos	R22 (Artigo existente)
Balança de carga do refrigerante	Carregamento do refrigerante	R22 (Artigo existente)

- 5 -

10-PT

Manual de insta



SMMS-i

ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

Após aprovação do cliente, instale o ar condicionado num local que satisfaça as seguintes condições:

- · Local onde a unidade possa ser instalada horizontalmente.
- Local que pode proporcionar um espaço de assistência suficiente para a manutenção ou verificações com seguranca.
- Local onde não crie problemas mesmo no caso de transbordamento da água drenada.


Evite os seguintes locais:

- Locais com alto teor de sal no ar (áreas perto do mar) ou locais com gás sulfuroso (áreas de fontes termais).
 (Se seleccionar um lugar assim, é preciso efectuar uma manutenção especial.)
- · Locais onde óleo (incluindo óleo de máquina), vapor, fumaça oleosa ou gases corrosivos sejam gerados.
- Locais onde exista pó de ferro ou de outro metal. Se pó de ferro ou de outro metal aderir ou se acumular no interior do ar condicionado, poderá arder espontaneamente e começar um incêndio.
- · Locais onde são utilizados solventes orgânicos.
- Fábricas químicas com um sistema de refrigeração que utiliza dióxido de carbono liquefeito.
- Locais onde haja um dispositivo gerador de alta frequência (inversor, gerador autónomo (sem utilidade), equipamento médico ou equipamento de comunicações). (A utilização dos dispositivos acima pode causar um mau funcionamento ou controlo anormal do ar condicionado ou interferências nos dispositivos.)
- · Locais onde o ar descarregado da unidade exterior sopre contra as janelas duma casa vizinha.
- · Locais incapazes de suportar o peso da unidade.
- · Locais com ventilação deficiente.


SMMS-i Manual de instalação

■ Espaço de instalação

Proporcione o espaço necessário para o funcionamento, instalação e serviço.



Vista superior da unidade exterior



NOTA

- Se houver um obstáculo por cima da unidade exterior, deixe um espaço de 2000mm ou mais para a extremidade superior da unidade exterior.
- Se houver uma parede ao redor da unidade exterior, certifique-se de que a sua altura não exceda de 800mm.

▼ Combinação de unidades interiores

Nome do modelo	Unidades exteriores cooperativas					
(Tipo standard)	Unidade 1	Unidade 2	Unidade 3			
MMY-MAP0804*	MMY-MAP0804*	-	-			
MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	-	-			
MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*	-	-			
MMY-MAP1404*	MMY-MAP1404*	-	-			
MMY-MAP1604*	MMY-MAP1604*	-	-			
MMY-AP1814*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP0804*	-			
MMY-AP2014*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	-			
MMY-AP2214*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1004*	-			
MMY-AP2414*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*	-			
MMY-AP2614*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1004*	-			
MMY-AP2814*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1204*	-			
MMY-AP3014*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1404*	-			
MMY-AP3214*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1604*	-			
MMY-AP3414*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1004*			
MMY-AP3614*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*			
MMY-AP3814*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1004*			
MMY-AP4014*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*			
MMY-AP4214*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1404*	MMY-MAP1204*			
MMY-AP4414*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1204*			
MMY-AP4614*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1404*			
MMY-AP4814*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1604*	MMY-MAP1604*			

Nome do modelo	Unidades exteriores cooperativas				
(Modelo de Alta Eficácia)	Unidade 1	Unidade 2	Unidade 3	Unidade 4	
MMY-AP1624*	MMY-MAP0804*	MMY-MAP0804*	-	-	
MMY-AP2424*	MMY-MAP0804*	MMY-MAP0804*	MMY-MAP0804*	-	
MMY-AP2624*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP0804*	MMY-MAP0804*	-	
MMY-AP2824*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP0804*	-	
MMY-AP3024*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	-	
MMY-AP3224*	MMY-MAP0804*	MMY-MAP0804*	MMY-MAP0804*	MMY-MAP0804*	
MMY-AP3424*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP0804*	MMY-MAP0804*	MMY-MAP0804*	
MMY-AP3624*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP0804*	MMY-MAP0804*	
MMY-AP3824*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP0804*	
MMY-AP4024*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	
MMY-AP4224*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	
MMY-AP4424*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1004*	MMY-MAP1004*	
MMY-AP4624*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1004*	
MMY-AP4824*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*	MMY-MAP1204*	

TRANSPORTE DA UNIDADE EXTERIOR

/ ATENÇÃO


SMMS-i

Manipule a unidade exterior cuidadosamente, observando os seguintes itens.

- · Quando utilizar um empilhador ou outra máquina para carregar/descarregar durante o transporte, coloque os garfos do empilhador nos orifícios rectangulares para a manipulação como mostrado abaixo.
- · Quando levantar a unidade, insira uma corda capaz de suportar o peso da unidade nos orifícios rectangulares para a manipulação, e amarre a unidade desde os 4 lados.


(Coloque calços nas posições onde a corda entre em contacto com a unidade exterior, para prevenir danos à superfície exterior da unidade exterior.)

(Há chapas de reforço nas superfícies laterais, de forma que a corda não possa ser passada por aí.)



■ Centro do peso e peso

◆ Centro do peso duma unidade exterior



		do modelo X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Peso (kg)	
Nº	Tipo do modelo				Modelo de bomba de calor	Modelo somente de arrefecimento
	MAP080	500	390	645	242	241
(A)	MAP100					
	MAP120					
(B)	MAP140	605	350	700	330	330
(D)	MAP160	005	350	700	330	330

SMMS-i Manual de instalação

6 INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERIOR

AVISO

- Certifique-se de que a unidade seja instalada num local que possa suportar o seu peso. Se a resistência for insuficiente, a unidade pode cair e provocar ferimentos.
- Efectue os trabalhos de instalação especificados para a protecção contra ventos fortes ou tremores de terra. Se a unidade exterior for instalada inadequadamente, pode ocorrer um acidente como queda ou tombamento.


ATENÇÃO

- A água de drenagem é descarregada pela unidade exterior. (Especialmente durante o aquecimento) Instale a unidade exterior num local com boa drenagem.
- Para a instalação, tome cuidado com a resistência e nível da fundação, de forma a não gerar sons anormais (vibração ou ruído).

REQUISITOS


Instalação numa área com quedas de neve

- 1. Instale a unidade exterior numa fundação mais alta do que a queda de neve, ou coloque um suporte para instalar a unidade, de forma que a queda de neve não afecte a unidade.
 - Coloque um suporte mais alto do que a queda de neve.
 - Aplique uma estrutura angulada no suporte de forma que a drenagem não seja prejudicada. (Evite utilizar um suporte com uma superfície plana.)
- 2. Monte uma cobertura contra queda de neve na admissão de ar e na saída de ar.
- Deixe um espaço suficiente para a cobertura contra queda de neve, de forma que a mesma não obstrua a admissão de ar e a saída de ar.




 Para instalar unidades exteriores múltiplas, coloque-as com espaços de 20mm ou mais entre si.
 Fixe cada unidade exterior com parafusos de ancoragem M12 em 4 posições. Uma projecção de 20mm é apropriada para um parafuso de ancoragem.





Manual de instalação SMMS-i

• As posições dos parafusos de ancoragem devem ser como mostrado abaixo:




(Unidade: mm)

Tipo do modelo	Α	В
MAP080*, MAP1000*, MAP120*	700	990
MAP1404*, 1604*	920	1210


2. Quando estirar o tubo refrigerante por debaixo, coloque a altura do suporte a 500mm ou mais.



3. Não utilize 4 suportes nos cantos para suportar a unidade exterior.



4. Instale a borracha à prova de vibrações (incluindo blocos à prova de vibrações), de forma que fiquem bem ajustados em toda a perna de fixação.




- 5. Tome cuidado com o arranjo de conexão da unidade principal e unidades secundárias. Coloque as unidades exteriores na ordem de capacidade, a partir da unidade com a maior capacidade. (A (Unidade principal) $\geq B \geq C \geq D$)
- · Certifique-se de utilizar uma unidade principal para a unidade exterior inicial a ser conectada ao tubo principal. (Figura 1 e 3)
- Certifique-se de utilizar uma junta de derivação em T (RBM-BT14E/RBM-BT24E: adquisição separada) para conectar cada unidade exterior.
- Tome cuidado com a direcção da tubagem de conexão das unidades exteriores para o lado do líquido. (Como mostrado na Figura 2, um tubagem de conexão de unidades exteriores não pode ser instalada de maneira que o refrigerante do tubo principal corra directamente para a unidade principal.)

Tubagem de líquido

▼ Figura 1

CORRECTO Unidade Unidade Unidade principal A Tubo principal

▼ Figura 2



Tubagem de gás


À unidade interior

▼ Figura 3

CORRECTO Unidade Unidade Unidade secundária C secudária B Tubo principal À unidade interior

[Conexão inversa da unidade de derivação do lado de gás]


▼ Figura 4



• Quando instalar uma unidade de derivação em "Y" para o lado de gás, instale-a nivelamente com o solo (Certifique-se de que não exceda de ±15 graus.). Com respeito às juntas de derivação em "T" para o lado de líquido, não há restrição para o seu ângulo.



Válvula de extensão





Numa posição nivelada

PT

-8-

Quando estirar os tubos para baixo

▼ Figura 5

À unidade de derivação

do lado de gás

SMMS-i


CORRECTO Unidade Unidade Unidade secudária B principal A secundária C Tubo em "L

À unidade de derivação

[Conexão vertical de unidades de derivação]

▼ Figura 6

INCORRECTO



· Só é possível adicionar uma unidade secundária. Instale a unidade adicional de forma que a sua posição fique oposta à da unidade principal. Utilize uma válvula de extensão para a instalação (Veja a figura acima.). Especifique o diâmetro do tubo de antemão para permitir a adição de outra unidade.

TUBAGEM DO REFRIGERANTE


∕!\ AVISO

SMMS-i


- · Se o gás refrigerante escapar durante a instalação, ventile o ambiente. Se o gás refrigerante que escapou entrar em contacto com fogo, isso poderá gerar um gás tóxico.
- · Após a instalação, verifique se não há nenhuma fuga do gás refrigerante. Se o gás refrigerante escapar para o ambiente e entrar em contacto com fogo, como um aquecedor com ventilador, forno ou fogão, isso poderá gerar um gás tóxico.

■ Conexão do tubo do refrigerante

- A secção de conexão do tubo do refrigerante é colocada na unidade exterior. Retire o painel frontal e o painel da tubagem/cablagem. (M5: 9 pcs.)
- Como mostrado na ilustração à direita, os ganchos estão nos lados direito e esquerdo do painel frontal. Levante e retire o painel frontal.
- Os tubos podem ser estirados para a frente ou para baixo desde a unidade exterior.
- Quando estirar o tubo para a frente, estire-o para fora através do painel da tubagem/cablagem, e deixe um espaço de 500mm ou mais desde o tubo principal que conecta a unidade exterior com a unidade interior, levando em consideração o trabalho de assistência ou outro trabalho na unidade. (Para substituir o compressor, é preciso ter um espaço de 500mm ou mais.)



· Quando estirar o tubo para baixo, retire as partes de extração da chapa base da unidade exterior, estire os tubos da unidade exterior, e instale a tubagem no lado direito/esquerdo ou lado traseiro. O comprimento para baixo do tubo equilibrador deve ser de 5m ou menos.




(MAP080, MAP100, MAP120)

(MAP140, MAP160)

REQUISITOS


- Para o trabalho de soldadura dos tubos do refrigerante, certifique-se de utilizar gás nitrogénio para prevenir a
 oxidação no interior dos tubos; caso contrário, o ciclo de refrigeração poderá obstruir-se devido à escama de
 oxidação que pode ocorrer.
- Utilize tubos limpos e novos como os tubos do refrigerante e instale a tubagem de forma que a água e poeira não contaminem o refrigerante.
- Certifique-se de utilizar uma chave de bocas dupla para desapertar ou apertar a porca cónica. Se uma chave de boca simples for utilizada, o nível necessário de aperto não poderá ser obtido. Aperte a porca cónica ao binário especificado. (Se estiver difícil de desapertar ou apertar a porca cónica do tubo equilibrador ou válvula compacta do lado de líquido com uma chave de bocas dupla, desaperte ou aperte a porca cónica segurando a chapa de montagem da válvula com outra chave.)

Diâm. exterior do tubo de cobre	Binário (N•m)
6,4 mm	14 a 18 (1,4 a 1,8 kgf•m)
9,5 mm	33 a 42 (3,3 a 4,2 kgf•m)
12,7 mm	50 a 62 (5,0 a 6,2 kgf•m)
15,9 mm	63 a 77 (6,3 a 7,7 kgf•m)



Método de conexão do tubo da válvula no lado de gás (Exemplo)

Tipo	Diâmetro do tubo	Estiramento para a frente	Estiramento para baixo
MAP080 MAP100	Ø22,2	Corte o tubo em "L" na secção recta horizontal e, em seguida, solde o tubo de fixação fornecido e o bocal e tubo adquiridos localmente. Tubo de fixação Tubo de gás Tubo de fixação Bocal Tubo de fixação Bocal Tubo de fixação Bocal Tubo de fixação Bocal Tubo de fixação	Corte o tubo em "L" na secção recta vertical e, em seguida, solde o tubo de fixação fornecido e o bocal e tubo adquiridos localmente. Tubo de gas Tubo de gas Tubo de fixação Bocal Tubo de fixação Fixação Bocal Tubo de fixaçõe Bocal Tubo De f
MAP120	Ø28,6	Corte o tubo em "L" na secção recta horizontal e, em seguida, solde o tubo de fixação fornecido e o bocal e tubo adquiridos localmente. Tubo de líquido Tubo de gás Tubo de fixação Bocal Tubo de fixação Equilibrador Tubo de fixação Secção a ser cortada	Corte o tubo em "L" na secção recta vertical e, em seguida, solde o tubo de fixação fornecido e o bocal e tubo adquiridos localmente. Tubo de líquido Tubo de fixação dor Tubo de fixação dor Tubo de fixação Tubo de fixação dor Tubo de fixação do fixação de fixação do fixação d



Margem de extrusão do tubo de cobre com trabalho de alargamento: B (Unidade: mm)

Diâm. exterior do tubo de cobre	Quando utilizar a ferramenta R410A	Quando utilizar uma ferramenta convencional
9,5 12,7 15,9	0 a 0,5	1,0 a 1,5




Margem de extrusão do tubo de cobre com ferramentas de alargamento: A (unidade: mm)

Diâm. exterior do tubo de cobre	A+0 -0,4	Α
9,5	13,2	
12,7	16,6	
15,9	19,7	

* Quando utilizar uma ferramenta de alargamento convencional para conectar os tubos R410A com alargamento, permita uma margem de aprox. 0,5mm mais longa que a do tubo R22, de forma que o tamanho do alargamento se ajuste ao tamanho especificado. É conveniente utilizar um calibre de tubo de cobre para a afinação do tamanho da margem de extrusão.

⚠ ATENÇÃO

Cubra a válvula esférica utilizando um pano húmido para mantê-la fria e para evitar que o calor proveniente do maçarico a danifique ao ligar o tubo à válvula esférica na linha de gás.



- 11 -21-PT 22-PT

Tamanho do acoplamento do tubo soldado

Secção o	Secção conectada					
Tamanho externo	Tamanho interno					
K	R					

(Unidade: mm)

Manual de instalação

Diâmetro externo	Tamanho externo	Tamanho interno	Profundidade			Espessura	
standard do tubo de cobre conectado	Diâmetro externo standard (Diferença permissível)		mínima da inserção		Valor oval	mínima do acoplamento	
	С	F	K	G			
6,35	6,35 (±0,03)	6,45 (+0,04)	7	6	0,06 ou menos	0,50	
9,52	9,52 (±0,03)	9,62 (+0,04)	8	7	0,08 ou menos	0,60	
12,70	12,70 (±0,03)	12,81 (+0,04)	9	8	0,10 ou menos	0,70	
15,88	15,88 (±0,03)	16,00 (+0,04)	9	8	0,13 ou menos	0,80	
19,05	19,05 (±0,03)	19,19 (+0,03)	11	10	0,15 ou menos	0,80	
22,22	22,22 (±0,03)	22,36 (+0,03)	11	10	0,16 ou menos	0,82	
28,58	28,58 (±0,04)	28,75 (+0,06)	13	12	0,20 ou menos	1,00	
34,92	34,90 (±0,04)	35,11 (^{+0,04} _{-0,04})	14	13	0,25 ou menos	1,20	
38,10	38,10 (±0,05)	38,31 (+0,08)	15	14	0,27 ou menos	1,26	
41,28	41,28 (±0,05)	41,50 (+0,08)	15	14	0,28 ou menos	1,35	

■ Selecção do tamanho do tubo

♦ Código da capacidade das unidades interiores e exteriores

Selecção do material do tubo

- Para a unidade interior, o código da capacidade é decido em cada classificação de capacidade. (Tabela 1)
- Os códigos de capacidade das unidades exteriores são decididos em cada classificação de capacidade. O número máximo de unidades interiores conectáveis e o valor total dos códigos de capacidade das unidades interiores também são decididos. (Tabela 2)

NOTA

SMMS-i

Em comparação com o código da capacidade da unidade interior, o valor total dos códigos de capacidade das unidades interiores conectáveis difere dependendo da diferença de altura entre as unidades interiores.

- · Quando a diferença de altura entre as unidades interiores é de 15m ou menos: Até135% do código da capacidade (Equivalente a HP) da unidade exterior (Equivalente a HP) da unidade exterior
- · Quando a diferença de altura entre as unidades interiores é superior a 15m: Até 105% do código da capacidade

Manual de instalação SMMS-i


Tabela 1

Classificação de	Código da d	apacidade
capacidade das unidades interiores	Equivalente a HP	Equivalente à capacidade
007	0,8	2,2
009	1	2,8
012	1,25	3,6
015	1,7	4,5
018	2	5,6
024	2,5	7,1
027	3	8
030	3,2	9
036	4	11,2
048	5	14
056	6	16
072	8	22,4
096	10	28

Tabela 2

Nome do modelo	Código da capacidade		Nº de	Nome do modelo	Código da	capacidade	Nº de
da unidade exterior (Modelo standard)	Equivalente a HP	Equivalente à capacidade	unidades interiores	da unidade exterior (Modelo de Alta Eficácia)	Equivalente a HP	Equivalente à capacidade	unidades interiores
MMY-MAP0804*	8	22,4	13	_	_	_	_
MMY-MAP1004*	10	28	16	_	_	_	_
MMY-MAP1204*	12	33,5	20	_	_	_	_
MMY-MAP1404*	14	40	23	_	_	_	_
MMY-MAP1604*	16	45	27	MMY-AP1624*	16	45	27
MMY-AP1814*	18	50,4	30	_	_	_	_
MMY-AP2014*	20	56	33	_	_	_	_
MMY-AP2214*	22	61,5	37	_	_	_	_
MMY-AP2414*	24	68	40	MMY-AP2424*	24	68	40
MMY-AP2614*	26	73	43	MMY-AP2624*	26	73	43
MMY-AP2814*	28	78,5	47	MMY-AP2824*	28	78,5	47
MMY-AP3014*	30	85	48	MMY-AP3024*	30	85	48
MMY-AP3214*	32	90	48	MMY-AP3224*	32	90	48
MMY-AP3414*	34	96	48	MMY-AP3424*	34	96	48
MMY-AP3614*	36	101	48	MMY-AP3624*	36	101	48
MMY-AP3814*	38	106,5	48	MMY-AP3824*	38	106,5	48
MMY-AP4014*	40	112	48	MMY-AP4024*	40	112	48
MMY-AP4214*	42	118	48	MMY-AP4224*	42	118	48
MMY-AP4414*	44	123	48	MMY-AP4424*	44	123	48
MMY-AP4614*	46	130	48	MMY-AP4624*	46	130	48
MMY-AP4814*	48	135	48	MMY-AP4824*	48	135	48

^{*} Para combinação das unidades exteriores, consulte "Combinação de unidades interiores".



	•	Nome	S	Observações				
			Tamanho do tubo					
			Tipo Lado do gás			Lado do	líquido	
	Unidade exterior		MAP080	Ø22,2		Ø12	2,7	
(1)	Tubagem de	Tubo de conexão de unidade	MAP100	Ø22,2		Ø12	2,7	Igual ao tamanho do tubo de conexão da
	conexão de unidades	exterior	MAP120	Ø28,6		Ø12	2,7	unidade exterior.
	exteriores		MAP140	Ø28,6		Ø15	5,9	
			MAP160	Ø28,6		Ø15	5,9	
					_			
			Tamanho do tubo p	ara tubagem de c	onexão	entre unidad	es exteriores	•
			Códigos da o total de unidad no lado a	es exteriores	Lado		Tubo equilibr-	
	Tubagem de	Tubagem de	Equivalente a HP	Equivalente à capacidade	do gá	líquido	ador	O tamanho do tubo difere com base no valor do código da
(2)	conexão entre unidades exteriores	conexão principal entre unidades exteriores	16 a menos de 22	45,0 a menos de 61,5	Ø28,6	6 Ø15,9		capacidade das unidades exteriores no lado a jusante.
			22 a menos de 26	61,5 a menos de 73.0	Ø34,9	Ø19,1	Ø9,5	(Consulte a Tabela 2.)
			26 a menos de 36	73,0 a menos de 101,0	Ø34,9			
			36 ou mais	101,0 ou mais	Ø41,3	8 Ø22,2		
			Tamanho da tuba	gem principal				
		Tubagem principal	Os códigos d de todas as u		Lado do	Lado do		
			Equivalente a HP	Equivaler capacida		gás	líquido	
	Tubagem de conexão de		8 a menos de 12 22,4 a menos de 3		de 33,5	Ø22,2	Ø12,7	
	unidades exteriores da		12 a menos de 14 33,5 a menos de 38,4		de 38,4	Ø28,6	Ø12,7	O tamanho do tubo difere dependendo do
(3)	unidade principal		14 a menos de 22 38,4 a menos			Ø28,6	Ø15,9	código da capacidade da unidade exterior.
	Secção da primeira derivação		22 a menos de 3	de 101,	61,5 a menos de 101,0		Ø19,1	(Consulte a Tabela 2.)
	derivação		36 a menos de 4	6 101,1 a me de 130,	101,1 a menos de 130,0		Ø22,2	
			46 ou mais	130,0 ou n	nais	* Ø41,3	Ø22,2	
			* O comprimento menos (O comp	máximo equivale rimento real é de	ente do t 50m ou	ubo principa u menos.).	l é de 70m o	u
			Tamanho do tubo	entre secções	de deriv	vação *1		
			Códigos da o unidades interio	apacidade total		Lado do	Lado do	
			Equivalente a	Equivaler capacid		gás	líquido	O tamanho do tubo difere com base no valor do código da
	Secção de		Abaixo de 2,4	Abaixo de	6,6	Ø12,7	Ø9,5	capacidade das unidades interiores no
(4)	derivação	Tubo de	2,4 a menos de 6	,4 6,6 a menos	de 18,0	Ø15,9	Ø9,5	lado a jusante. Se o valor total exceder do
` '	✓ Secção de	derivação	6,4 a menos de 12	,2 18,0 a menos	de 34,0	Ø22,2	Ø12,7	código da capacidade
	derivação		12,2 a menos de 20),2 34,0 a menos	de 56,5	Ø28,6	Ø15,9	da unidade exterior, aplique o código da
			20,2 a menos de 35	5,2 56,5 a menos	de 98,5	Ø34,9	Ø19,1	capacidade da unidade exterior. (Consulte a
			35,2 ou mais	98,5 ou n	nais	Ø41,3	Ø22,2	Tabela 1 e 2.)

- 13 -


SMMS-i

Nº	Peças da tubagem	Nome	Selecção do tamanho do tubo Observações						
			Tamanho do tubo	de conexã	o de unidade i	nterior	,		
			Cla	ssificaçã	o da capacid	ade		o do ás	Lado do líquido
(5)	Secção de derivação	Tubo de conexão de unidade	Tipo de 007 a 012	m	omprimento re ienos			9,5	Ø6,4
	Unidade interior	interior	-:	C	omprimento re	al excede de 15m	_	12,7	Ø6,4
			Tipo de 015 a 018				_	12,7	Ø6,4
			Tipo de 024 a 056					15,9	Ø9,5
			Tipo de 072 a 096				Ø	22,2	Ø12,7
			Selecção da secçã	o de deriv	ação (Junta de	e derivação em "	Y")		
				Código		de total de unio	dades	N	ome do
(6)	Secção de	Junta de		Equiva	lente a HP	Equivalent capacidad			nodelo
(0)	derivação	derivação em "Y"		Abai	xo de 6,4	Abaixo de 1	3,0	RBM-	BY55E
			Junta de	6,4 a m	enos de 14,2	18,0 a menos d	e 40,0	RBM-	BY105E
			derivação em "Y"	14,2 a m	enos de 25,2	40,0 a menos d	e 70,5	RBM-	BY205E
				25,2	ou mais	70,5 ou ma	is	RBM-	BY305E
			Selecção da secçã	o de deriv	ação (Tubo co	lector de deriva	ão)		
		Tubo colector de derivação		Código da capacidade total de unid interiores		dades	Nome do		
				Equ	ivalente a HI	Equival capaci			modelo
			*2 Tubo colector de	Para 4	Abaixo de	14,2 Abaixo d	e 40,0	RBM	I-HY1043E
				derivações	de 25,2	de 7	0,5		I-HY2043E
(7)	Secção de derivação		derivação	Para 8	Abaixo de	-		RBM	I-HY1083E
	,	,		derivações	14,2 a me de 25,2			RBM	I-HY2083E
			todas as unidad de derivação é u RBM-HY2083E, exteriores no lad derivação para a	s a derivaç es exteriore itilizado par independe do a jusant a secção da es exterior	ão do tubo cole es são 12 a mei es a secção da pentemente dos e. Além disso, i a primeira deriv es são acima d	ctor. Quando os c nos de 26 (equival orimeira derivação códigos da capac não é possível util ação quando os c e 26 (equivalente	ódigos (ente a l , utilize dade to izar um ódigos (a HP).	da capa HP) e u um RB tal das tubo c da capa	acidade total de m tubo colector M-HY2043E ou unidades olector de acidade total de
			rubugem de comez	1				auuco .	
				Código		ide total de uni iores ^{*3}			Nome do
		Tubagem de conexão de		Equ	ivalente a HI	Equival capaci			modelo
(8)	Secção de	unidades exteriores (Para	Tubagem de conexão de	Α	paixo de 26,0	Abaixo o	e 73,0	RBM	I-BT14E
	derivação	ção exteriores (Para ligação de unidades exteriores)	unidades exteriores (Para ligação de unidades exteriores)	2	26,0 ou mais	Acima d	e 73,0	RBM	I-BT24E
			*3: Lado a jusante o	quando se	considera a tub	pagem principal co	mo o p	onto ini	cial

Manual de instalação SMMS-i

26-PT

■ Comprimento permissível dos tubos de refrigerante e diferença de altura permissível entre unidades



◆ Restrição do sistema

Combinação de unidades exteriores	Até 4 unidades			
Capacidade total de unidades exteriores	Até 48 HP			
Conexão de unidades interiores	Até 48 unidades			
Capacidade total de unidades interiores	H2 ≤ 15m	135% da capacidade de unidades exteriores		
(Varia dependendo da diferença de altura entre unidades interiores.)	15m < H2	105% da capacidade de unidades exteriores		

◆ Precauções durante a instalação

- Coloque a primeira unidade exterior conectada ao tubo de ponte para as unidades interiores como a unidade principal.
- Instale as unidades exteriores na ordem dos seus códigos de capacidade: A (unidade principal) ≥ B ≥ C ≥ D
- · Quando conectar tubos de gás às unidades interiores, utilize juntas de derivação em "Y" para manter o nível dos tubos.
- Quando instalar as unidades exteriores utilizando a tubagem de conexão de unidades exteriores, interseccione
 os tubos para a unidade exterior e os tubos para as unidades interiores num ângulo recto como mostrado na
 figura 1 em "6. INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERIOR". Não os conecte como na figura 2 em
 "6. INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERIOR".

Comprimento permissível e diferença de altura permissível da tubagem do refrigerante

				Valor permissível	Tubos		
	Extensão total do	Inferior a 96kW	Inferior a 34HP	300m	IA . I D . I = . I E . I = . I d . I d . I 2 . I 2 . I d		
	tubo (tubo de líquido, comprimento real)	96kW ou mais	34HP ou mais	500m	LA+LB+La+Lb+Lc+Ld+L1+L2+L3+L4 +L5+L6+L7+a+b+c+d+e+f+g+h+i+j		
	Comprimento da tu distante L (*1)	bagem mais	Comprimento equivalente	235m	LA + LB + Ld + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + j		
	distante E (1)		Comprimento real	190m			
	Comprimento da tu	bagem principal	Comprimento equivalente	120m (*2)	L1		
Comprimento	Comprimento real			100m (*2)			
do tubo	Comprimento da tul a primeira derivaçã	bagem equivalente r o Li (*1)	mais distante desde	90m (*3)	L3 + L4 + L5 + L6 + j		
	Comprimento da tu unidades exteriores	bagem equivalente s L0 (*1)	mais distante entre	25m	LA + LB + Ld (LA + Lb, LA + LB + Lc)		
	Comprimento máxi conectados às unio	mo da tubagem equ lades exteriores	ivalente dos tubos	10m	La, Lb, Lc, Ld		
	Comprimento máxi unidades interiores	mo real dos tubos c	onectados às	30m	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j		
	Comprimento máxi derivação	mo equivalente entr	e secções em	50m	L2, L3, L4, L5, L6, L7		
	Diferença de altura		Unidades exteriores superiores	70m (*4)	-		
Diferença de altura	exteriores e interior	es H1	Unidades exteriores inferiores	40m (*5)	-		
	Altura entre unidad	es interiores H2		40m	-		
	Altura entre unidad	es exteriores H3		5m	-		

- *1: Unidade exterior mais distante desde a primeira derivação: (D), unidade interior mais distante: (j)
- *2: Se a capacidade total das unidades exteriores for de 46HP ou mais, faça o comprimento equivalente como 70m (comprimento real de 50m)
- *3: Faça a diferença como 65m ou menos se a diferença de altura entre as unidades exteriores e interiores (H1) for maior que 3m.
- *4: Faça a diferença como 50m ou menos se a diferença de altura entre as unidades interiores (H2) for maior que 3m.
- *5: Faça a diferença como 30m ou menos se a diferença de altura entre as unidades interiores (H2) for maior que 3m.

■ Teste de hermeticidade do ar

Após a instalação da tubagem do refrigerante, execute o teste de hermeticidade do ar.


Para executar o teste de hermeticidade do ar, conecte um recipiente de gás nitrogénio como mostrado na figura na próxima página e aplique a pressão.

- Certifique-se de aplicar a pressão desde os orifícios de serviço das válvulas compactas (ou válvulas esféricas) no lado do líquido, lado do gás e lado do tubo equilibrador.
- Um teste de hermeticidade do ar só pode ser executado nos orifícios de serviço no lado do líquido, lado do gás e lado do tubo equilibrador na unidade principal.
- (Quanto utilizar MAP140 ou MAP160, não é preciso reapertar a haste da válvula do lado do líquido pois as suas válvulas no lado do líquido são válvulas esféricas.)
- Para cada linha de refrigerante, aplique pressão gradativamente em passos no lado do líquido, lado do gás e lado do tubo equilibrador.

Certifique-se de aplicar pressão no lado do gás, lado do líquido e lado do tubo equilibrador.



Nunca utilize oxigénio, gases inflamáveis, ou gases tóxicos num teste de hermeticidade do ar.



Capaz de detectar uma fuga séria

- 14 -

- 1. Aplique uma pressão de 0,3MPa (3,0kg/cm²G) durante 5 minutos ou mais.
- 2. Aplique uma pressão de 1,5MPa (15kg/cm2G) durante 5 minutos ou mais.

Disponível para detectar uma fuga lenta

- 3. Aplique uma pressão de 3,73MPa (38kg/cm2G) durante aprox. 24 horas.
- Se não houver uma redução da pressão após 24 horas, o resultado do teste foi bom.

SMMS-i Manual de instalação

NOTA

No entanto, se a temperatura ambiente mudar desde o momento da aplicação da pressão até 24 horas e depois disso, a pressão mudará cerca de 0,01MPa (0,1kg/cm²G) por 1°C. Considere a mudança de pressão quando verificar o resultado do teste.

REQUISITOS

Quando uma redução da pressão for detectada nos passos 1-3, verifique se há fugas nos pontos de conexão. Verifique se há fugas utilizando agente espumante ou outros meios, e vede a fuga com uma nova soldadura, reaperto de alargamento ou outros métodos. Após a vedação, execute um teste de hermeticidade do ar de novo.

- 15 -


Manual de instalação

■ Secagem a vácuo

SMMS-i

- Certifique-se de realizar a evacuação dos lados do líquido e do gás.
- Certifique-se de utilizar uma bomba de vácuo equipado com uma função de prevenção de contracorrente, de forma que o óleo na bomba não flua de volta para a tubagem para os aparelhos de ar condicionado. (Se o óleo na bomba de vácuo entrar num ar condicionado com refrigerante R410A, pode ocorrer um problema no ciclo de refrigeração.)

Após o teste de hermeticidade do ar e descarga do gás nitrogénio, conecte o colector de manómetros aos orifícios de serviço do lado do líquido, lado do gás e lado do tubo equilibrador, e conecte uma bomba de vácuo como mostrado na figura abaixo. Certifique-se de realizar a evacuação do lado do líquido, lado do gás e lado do tubo equilibrador.



- Utilize uma bomba de vácuo com um alto grau de evacuação [-100,7kPa (5 Torr, -755mmHg)] e uma grande quantidade de gás de escape (40L/minuto ou mais).
- Realize a evacuação durante 2 ou 3 horas, embora o tempo varie dependendo do comprimento do tubo.
 Verifique se todas as válvulas compactas no lado do líquido, lado do gás e lado do tubo equilibrador estão completamente fechadas.
- Se a pressão não atingir -100,7kPa ou menos, continue a evacuação durante 1 hora ou mais. Se a pressão não atingir -100,7kPa após 3 horas de evacuação, pare a evacuação e verifique se há fugas de ar.
- Se a pressão atingir -100,7kPa ou menos após a evacuação durante 2 horas ou mais, feche completamente as válvulas VL e VH no colector de manómetros e pare a bomba de vácuo. Deixe-o como está durante 1 hora para confirmar que o grau de evacuação não mude.
- Se o grau da perda de vácuo for grande, a humidade pode permanecer nos tubos. Neste caso, injecte gas nitrogénio seco, aplique uma pressão de 0,05MPa e, em seguida, realize a evacuação de novo.
- Após a conclusão do procedimento de evacuação precedente, troque a bomba de vácuo por uma recipiente de refrigerante e prossiga com a carga adicional do refrigerante.

■ Adição de refrigerante

Após a evacuação, troque a bomba de vácuo por um recipiente de refrigerante e inicie a carga adicional do refrigerante.

Cálculo da quantidade de carga adicional do refrigerante

A quantidade de carga do refrigerante quando o aparelho sai da fábrica não inclui o refrigerante para os tubos no local de instalação

Para que o refrigerante seja carregado nos tubos no local de instalação, calcule a quantidade e carregue conforme seja necessário.

NOTA

Se a quantidade de refrigerante adicional indicar menos como o resultado do cálculo, utilize um ar condicionado sem refrigerante adicional.

Tipo de bomba de	Tipo de unidade exterior	MAP080	MAP100	MAP120	MAP140	MAP160
calor	Quantidade de carga (kg)			11,5		

Tipo somente de arrefecimento	Tipo de unidade exterior	MAP080	MAP100	MAP120	MAP140	MAP160
	Quantidade de carga (kg)	10,5	10,5	10,5	11,5	11,5

	Quantidade de carga adicional de refrigerante no local de instalação	=	Comprimento real do tubo de líquido	×	Quantidade de carga adicional de refrigerante por 1m de tubo de líquido (Tabela 1)	+	Quantidade correctiva de refrigerante dependendo do HP das unidades exteriores cooperativas (Tabela 2)
--	----------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 1

Diâm. do tubo de líquido (mm)	6,4	9,5	12,7	15,9	19,1	22,2
Quantidade de refrigerante adicional/ tubo de líquido de 1m (kg/cm)	0,025	0,055	0,105	0,160	0,250	0,350

SMMS-i Manual de instalação

Tabela 2

	HP combinado (HP)	Unidades exteriores combinadas (HP)		C (Quantidade correctiva de refrigerante) (kg)		
	8	8HP	-	-	-	1,5
	10	10HP	-	-	-	2,5
	12	12HP	-	-	-	3,5
	14	14HP	-	-	-	8,5
	16	16HP	-	-	-	10,5
	18	10HP	8HP	-	-	0,0
	20	10HP	10HP	-	-	3,0
	22	12HP	10HP	-	-	5,0
	24	12HP	12HP	-	-	7,5
	26	16HP	10HP	-	-	8,5
Tipo standard	28	16HP	12HP	-	-	9,5
	30	16HP	14HP	-	-	11,5
	32	16HP	16HP	-	-	12,5
	34	12HP	12HP	10HP	-	3,0
	36	12HP	12HP	12HP	-	4,0
	38	16HP	12HP	10HP	-	6,0
	40	16HP	12HP	12HP	-	7,0
	42	16HP	14HP	12HP	-	8,0
	44	16HP	16HP	12HP	-	10,0
†	46	16HP	16HP	14HP	-	12,0
	48	16HP	16HP	16HP	-	14,0
	16	8HP	8HP	-	-	0,0
	24	8HP	8HP	8HP	-	-4,0
	26	10HP	8HP	8HP	-	-4,0
	28	10HP	10HP	8HP	-	-2,0
	30	10HP	10HP	10HP	-	0,0
	32	8HP	8HP	8HP	8HP	-6,0
Tipo do Alto Eficácio	34	10HP	8HP	8HP	8HP	-6,0
Tipo de Alta Eficácia	36	10HP	10HP	8HP	8HP	-6,0
•	38	10HP	10HP	10HP	8HP	-6,0
	40	10HP	10HP	10HP	10HP	-5,0
	42	12HP	10HP	10HP	10HP	-4,0
	44	12HP	12HP	10HP	10HP	-2,0
	46	12HP	12HP	12HP	10HP	0,0
	48	12HP	12HP	12HP	12HP	2,0

Carga de refrigerante

- Com a válvula da unidade exterior fechada, certifique-se de carregar o refrigerante líquido no orifício de serviço no lado do líquido.
- Se a quantidade especificada de refrigerante não puder ser carregada, abra completamente as válvulas da unidade exterior no lado do líquido e lado do gás, opere o ar condicionado no modo COOL e, em seguida, carregue o refrigerante no orifício de serviço no lado do gás. Neste ponto, estrangule o refrigerante ligeiramente operando a válvula do recipiente para carregar o refrigerante líquido.
- O refrigerante líquido pode ser carregado repentinamente e, portanto, certifique-se de carregar o refrigeramente gradativamente.

31-PT

SMMS-i

Manual de instalação

- 17 -

Manual de instalação SMMS-i

34-PT

■ Abertura completa da válvula

Abra completamente as válvulas da unidade exterior.

	MAP080 MAP100 MAP120	MAP140 MAP160
Lado do líquido	Válvula compacta Utilizando uma chave sextavada de 4mm, abra completamente as hastes das válvulas.	Válvula esférica Utilizando uma chave de fendas, rode 90° no sentido anti-horário até que toque no batente. (Completamente aberto) Porta de serviço Utilizando uma chave de fendas, rode 90° no sentido anti-horário até que toque no batente. (Completamente aberto) Porca cónica * Na posição completamente aberta, não aplique um binário excessivo depois que a chave de fendas tocar o batente; caso contrário, pode ocorrer um problema com a válvula. (5N•m ou menos)
Tubo equilibrador	Válvula compacta equilibradora Utilizando uma chave sextavada d	e 4mm, abra completamente as hastes das válvulas.
Lado do gás	Válvula esférica Utilizando uma chave, rode 90° no (Completamente aberto)	sentido anti-horário até que toque no batente.

■ Etiqueta F-GAS


Este produto contém gases fluorados de efeito estufa abrangidos pelo protocolo de Quióto

· Nome químico do gás R410A

Potencial de aquecimento global (GWP) do gás 1975

∕N ATENÇÃO

- 1. Fixe o autocolante do refrigerante fornecido perto do do local de carregamento e/ou recuperação.
- 2. Escreva claramente a quantidade de refrigerante carregado na etiqueta respectiva, utilizando tinta indelével. Portanto, coloque a lâmina de protecção transparente (incluída) sobre a etiqueta para evitar que se apaque a anotação escrita.
- 3. Previna a emissão de gás fluorado de efeito estufa aqui contido. Assegure que o gás fluorado de efeito estufa nunca seja expelido à atmosfera durante a instalação, a manutenção ou o descarte. Quando qualquer fuga do gás fluorado de efeito estufa aqui contido seja detectada, a fuga deverá ser bloqueada e reparada o quanto antes.
- 4. O acesso e assistência a este produto só podem ser feitos por um técnico de assistência qualificado.
- 5. Qualquer manuseamento do gás fluorado de efeito estufa neste produto, tal como o transporte do produto ou a recarga do gás, deverá estar em conformidade com o Regulamento (CE) No. 842/2006 sobre certos gases fluorados, e também com quaisquer legislações locais concernentes.
- 6. Dependendo da legislação europeia ou local, poderá ser necessário efectuar inspecções periódicas para verificar se existem fugas de refrigerante.
- 7. Para informações, contacte os distribuidores, instaladores, etc.



■ Isolamento térmico para tubo


- · Aplique o isolamento térmico de tubo separadamente nos lados do líquido, gás e equilíbrio.
- Certifique-se de utilizar um isolante térmico resistente até 120°C ou mais para tubos no lado do gás.

■ Acabamento após a conexão dos tubos


- · Após a conclusão do trabalho de conexão da tubagem, cubra a abertura do painel da tubagem/cablagem com a cobertura de tubagem, ou encha o espaço entre os tubos com silicone ou massa.
- No caso de estiramento dos tubos para baixo ou para o lado, feche também as aberturas da chapa base e da chapa lateral.
- · Na condição aberta, pode ocorrer um problema devido à infiltração de água ou poeira.

33-PT

Quando utilizar a cobertura de tubagem



Quando não utilizar a cobertura de tubagem



♦ Suporte de sujeição de tubo

Instale os suportes de sujeição de tubo de acordo com a tabela abaixo.

Diâmetro do tubo (mm)	Intervalo
Ø15,9 - Ø19,1	2m
Ø22,2 - Ø41,3	3m

8 CABLAGEM ELÉCTRICA

^N AVISO

SMMS-i


O aparelho deve ser instalado em conformidade com os regulamentos nacionais relativos a instalações eléctricas. Se o circuito de alimentação não tiver capacidade suficiente ou a instalação ficar incompleta, podem ocorrer choques eléctricos ou incêndios.

ATENÇÃO

- Realize a instalação eléctrica do fornecimento de energia de acordo com as regras e regulamentos da companhia de electricidade local.
- Não conecte uma tensão de 380V 415V aos blocos de terminais para os cabos de controlo (U1, U2, U3, U4, U5, U6); pois isso pode quebrar a unidade.
- Certifique-se de que a cablagem eléctrica não entre em contacto com as partes de alta temperatura da tubagem;
 caso contrário, o revestimento dos cabos pode derreter e causar um acidente.
- Depois de conectar os fios ao bloco de terminais, elimine os aprisionamentos e fixe os fios com as braçadeiras para cabos.
- Siga a mesma estrutura para a cablagem de controlo e tubagem do refrigerante.
- · Não conduza a energia para as unidades interiores até que a evacuação dos tubos do refrigerante tenha sido concluída.
- Para a cablagem de energia para as unidades interiores e entre as unidades interiores e exteriores, siga as instruções no manual de instalação de cada unidade interior.

■ Especificações do fornecimento de energia

Não faça uma conexão em ponte da alimentação entre unidades exteriores através dos blocos de terminais equipados (L1, L2, L3, N).



♦ Selecção da cablagem de alimentação

Modelo standard


MCA: Amperagem mínima do circuito MOCP: Protecção de sobrecorrente máxima (Amperes)

Modelo	Fornecimen	to de energia	MCA	MOCP
Wodelo	Fase e frequência	Voltagem nominal	(A)	(A)
MMY-MAP0804* MMY-MAP1004* MMY-MAP1204* MMY-MAP1404* MMY-MAP1604*	3N~ 50Hz	380-400-415V	23,5 25,5 28,5 33,2 36,5	32 32 40 40 50
MMY-AP1814* MMY-AP2014* MMY-AP2214* MMY-AP2414* MMY-AP2614* MMY-AP2814* MMY-AP3014* MMY-AP3214*	3N~ 50Hz	380-400-415V	49,0 51,0 54,0 57,0 62,0 65,0 69,7 73,0	63 63 63 63 80 80 80

Madala	Fornecimen	to de energia	MCA	МОСР
Modelo	Fase e frequência	(A)	(A)	
MMY-AP3414* MMY-AP3614* MMY-AP3814* MMY-AP4014* MMY-AP4214* MMY-AP4414* MMY-AP4614* MMY-AP4814*	3N~ 50Hz	380-400-415V	82,5 85,5 90,5 93,5 98,2 101,5 106,2 109,5	100 100 100 125 125 125 125 125

Modelo de alta eficácia

Modelo	Fase e frequência	Voltagem nominal	MCA (A)	MOCP (A)
MMY-AP1624*	3N~ 50Hz	380-400-415V	46,9	63
MMY-AP2424* MMY-AP2624* MMY-AP2824* MMY-AP3024*	3N~ 50Hz	380-400-415V	70,4 72,4 74,5 76,5	80 80 100 100
MMY-AP3224* MMY-AP3424* MMY-AP3624* MMY-AP3824* MMY-AP4024* MMY-AP4224* MMY-AP4424* MMY-AP4624* MMY-AP4824*	3N~ 50Hz	380-400-415V	93,8 95,9 97,9 100,0 102,0 105,0 108,0 111,0 114,0	125 125 125 125 125 125 125 125 125 125




SMMS-i Manual de instalação

■ Especificações para a cablagem de comunicação

♦ Desenho da cablagem de comunicação

Resumo da cablagem de comunicação



- A cablagem de comunicação e a cablagem de controlo central empregam fios de 2 núcleos sem polaridade.
 Utilize fios blindados de 2 núcleos para prevenir problemas de ruído.
 Neste caso, ambas as extremidades do fio de comunicação devem estar ligadas à terra.
- Utilize um fio de 2 núcleos sem polaridade para o telecomando. (Terminais A, B)
 Utilize um fio de 2 núcleos sem polaridade a cablagem do controlo de grupo. (Terminais A, B)

Certifique-se de seguir a regra indicada nas tabelas abaixo sobre o tamanho e comprimento da cablagem de comunicação.




Tabela-1 Cablagem de comunicação entre unidades interiores e exteriores (L1, L2, L3), Cablagem de controlo central (L4)

Cablagem	2 núcleos, sem polaridade			
Tipo	Fio blindado			
Tamanho/Comprimento	1,25mm ² : Até 1000m/2,0mm ² : Até 2000m (*1)			

(*1): Comprimento total da cablagem de comunicação para todos os circuitos do refrigerante (L1 + L2 + L3 + L4)

Tabela-2 Cablagem de comunicação entre unidades exteriores (L5)

Cablagem	2 núcleos, sem polaridade	
Tipo	Fio blindado	
Tamanho/Comprimento	1,25mm ² a 2,0mm ² /Até 100m (L5)	


Cablagem do telecomando (L6, L7) Tabela-3

39-PT

Cabo	2 núcleos, sem polaridade		
Tamanho 0,5mm² a 2,0mm²			
Comprimento	 Até 500m (L6 + L7) Até 400m no caso de telecomando sem fio no controlo de grupo. Até um comprimento total de 200m de cablagem de comunicação entre unidades interiores (L6) 		


♦ Controlo de grupo através dum telecomando

Controlo de grupo de unidades interiores múltiplas (8 unidades) através de um interruptor remoto simples




■ Conexão de cabos de alimentação e cabos de comunicação

Retire as partes de extração do painel da tubagem/cablagem na frente da unidade e o painel na parte inferior para obter os cabos de alimentação e comunicação através dos orifícios.




NOTA

Certifique-se de separar o cabo de alimentação e cabos de comunicação.



♦ Conexão do cabo de alimentação

- Insira o cabo de alimentação através do corte no lado da caixa eléctrica e, em seguida, conecte o cabo de alimentação ao bloco de terminais de alimentação e o cabo de terra ao parafuso de terra. Depois disso, fixe o cabo de alimentação com 2 braçadeiras de cabos.
- Certifique-se de utilizar terminais redondos de engaste para a conexão de alimentação.
 Da mesma forma, aplique mangas de isolamento nas partes de engaste. Utilize uma chave de fendas de tamanho apropriado para fixar os parafusos terminais.




SMMS-i Manual

Tamanho do parafuso e binário

	Tamanho do parafuso	Binário de aperto (N•m)
Terminal de fornecimento de energia	M6	2,5 a 3,0
Parafuso de terra	M8	5,5 a 6,6

♦ Conexão do cabo de comunicação

Pegue o cabo de comunicação através do corte no lado da caixa eléctrica e conecte-o ao terminais de cabos de comunicação e, em seguida, fixe-o com a braçadeira de cabos de comunicação.



Tamanho do parafuso e binário

	Tamanho do parafuso	Binário de aperto (N•m)
Terminal dos cabos de comunicação	M3.5	0,80 a 0,96

■ Regulação da onda de alta frequência

Este equipamento está em conformidade com a IEC 61000-3-12 desde que a potência de curto-circuito Ssc seja igual ou superior a Ssc (*1) no ponto de interligação entre o fornecimento do utilizador e o sistema público. É da responsabilidade do instalador ou do utilizador do equipamento garantir, através de consulta à empresa de distribuição de electricidade se for necessário, que o equipamento está ligado a um fornecimento com uma potência de curto-circuito Ssc igual ou superior a Ssc (*1).

Além disso, quando equipamento similar ou outro equipamento que possa causar emissões de correntes harmónicas forem conectados ao mesmo ponto de interface com este equipamento, para reduzir o risco de possíveis problemas que podem ser causados pela adição dessas emissões de correntes harmónicas, é fortemente recomendável que a potência de curto-circuito Ssc no ponto de interface seja maior que a soma do Ssc mínimo requerido por todos os equipamentos que serão conectados ao ponto de interface.

Ssc (*1)

Modelo	Ssc (kVA)
MMY-MAP0804HT8(Z)(ZG)-E MMY-MAP0804T8(Z)(ZG)-E	1004
MMY-MAP1004HT8(Z)(ZG)-E MMY-MAP1004T8(Z)(ZG)-E	1290
MMY-MAP1204HT8(Z)(ZG)-E MMY-MAP1204T8(Z)(ZG)-E	1560
MMY-MAP1404HT8(Z)(ZG)-E MMY-MAP1404T8(Z)(ZG)-E	1692
MMY-MAP1604HT8(Z)(ZG)-E MMY-MAP1604T8(Z)(ZG)-E	1942

9 DEFINIÇÃO DOS ENDEREÇOS

Nesta unidade, é preciso definir os endereços das unidades interiores antes de começar a utilizar o ar condicionado. Defina os endereços seguindo os passos abaixo.

ATENÇÃO

SMMS-i

- Certifique-se de concluir a instalação eléctrica antes de definir os endereços.
- Se ligar a unidade exterior antes de ligar as unidades interiores, CODE No. [E19] aparecerá no visor de 7 segmentos na placa de PC de interface da unidade exterior até que as unidades interiores sejam ligadas. Isso não é um mau funcionamento.
- Pode demorar até dez minutos (normalmente cerca de cinco minutos) para endereçar uma linha de refrigerante automaticamente.
- As definições da unidade exterior são necessárias para o endereçamento automático. (A definição dos endereços não é iniciada simplesmente pela ligação da alimentação.)
- Não é preciso fazer a unidade funcionar para realizar a definição dos endereços.
- · Os endereços podem ser definidos manualmente.

Endereçamento automático: de

definição dos endereços utilizando SW15 na placa de PC de interface na unidade exterior principal

Endereçamento manual:

definição dos endereços no telecomando com fio


 Quando definir um endereço manualmente, o telecomando com fio deve ser temporariamente emparelhado com uma unidade interior um a um. (quando o sistema está organizado para funcionamento em grupo e sem telecomando)

REQUISITOS

 Há peças de alta tensão na caixa de controlo eléctrico.

Se definir os endereços numa unidade exterior, opere a unidade através da porta de acesso mostrada na ilustração à direita para evitar um choque eléctrico. Não retire a tampa da caixa de controlo eléctrico.

 Depois de concluir as operações, feche a tampa da porta de acesso e fixe-a com o parafuso.



■ Definição automática dos endereços

Sem controlo central: Controlo central de 2 ou mais linhas de refrigerante: vá para Procedimento 1 de definição dos endereços vá para Procedimento 2 de definição dos endereços

(Exemplo)	Quando controlar centralmente uma única linha de refrigerante	Quando controlar centralmente 2 ou mais linhas de refrigerante
Procedimento de definição dos endereços	Ao procedimento 1	Ao procedimento 2
Diagrama eléctrico do sistema	Exterior Comando à distância central Interior Interior Interior Interior Telecomando Telecomando Telecomando Telecomando Telecomando	Exterior Comando à distância central Interior Interior Interior Interior Telecomando Telecomando


PT

SMMS-i

♦ Procedimento 1 de definição dos endereços


- 1 Primeiro ligue as unidades interiores e, em seguida, ligue as unidades exteriores.
- 2 Cerca de um minuto depois de ligar a alimentação, verifique se o visor de 7 segmentos na placa de PC de interface da unidade exterior principal indica U. 1. L08 (U. 1. pisca).
- 3 Prima SW15 para iniciar a definição automática dos endereços.
 (Pode demorar até 10 minutos (normalmente cerca de 5 minutos) para completar a definição de uma linha.)
- 4 O visor de 7 segmentos indica Auto 1 → Auto 2 → Auto 3 . Após a indicação, U. 1. - - - (U. 1. pisca) começa a cintilar no visor. Quando a intermitência pára e U. 1. - - - (U. 1. acende-se) permanece aceso no visor, a definição está concluída.

Placa de PC de interface na unidade exterior principal



REQUISITOS

- Quando 2 ou mais linhas de refrigerante são controladas como um grupo, certifique-se de ligar todas as unidades interiores no grupo antes de definir os enderecos.
- Se definir os endereços das unidades de cada linha separadamente, a unidade interior principal de cada linha será separadamente definida. Neste caso, CODE No. "L03" (Sobreposição da unidade interior principal) aparecerá quando a unidade começar a funcionar. Altere o endereço do grupo para fazer uma unidade a unidade principal utilizando o telecomando com fio.




♦ Procedimento 2 de definição dos endereços

Defina um endereço de sistema para cada sistema utilizando os interruptores SW13 e 14 na placa de PC de interface na unidade exterior principal de cada sistema. (Definição de fábrica: Endereço 1)

NOTA

Certifique-se de definir um único endereço em cada sistema. Não utilize um mesmo endereço como um outro sistema (linha de refrigerante) ou um lado personalizado.

Placa de PC de interface na unidade exterior principal



Definições dos interruptores para um endereço de linha (sistema) na placa de PC de interface na unidade exterior (O: interruptor ON, X: interruptor OFF)


Endereço da linha		sv	V13		SW14			
(sistema)	1	2	3	4	1	2	3	4
1	-	-	-	×	×	×	×	×
2	-	-	-	×	0	×	×	×
3	-	-	-	×	×	0	×	×
4	-	-	-	×	0	0	×	×
5	-	-	-	×	×	×	0	×
6	-	-	-	×	0	×	0	×
7	-	-	-	×	×	0	0	×
8	-	-	-	×	0	0	0	×
9	-	-	-	×	×	×	×	0
10	-	-	-	×	0	×	×	0
11	-	-	-	×	×	0	×	0
12	-	-	-	×	0	0	×	0
13	-	-	-	×	×	×	0	0
14	-	-	-	×	0	×	0	0
15	-	-	-	×	×	0	0	0
16	-	-	-	×	0	0	0	0
17	-	-	-	0	×	×	×	×
18	-	-	-	0	0	×	×	×
19	-	-	-	0	×	0	×	×
20	-	-	-	0	0	0	×	×
21	-	-	-	0	×	×	0	×
22	-	-	-	0	0	×	0	×
23	-	-	-	0	×	0	0	×
24	-	-	-	0	0	0	0	×
25	-	-	-	0	×	×	×	0

SMMS-i

Endereço da linha (sistema)		SW13			SW14			
(sistema)	1	2	3	4	1	2	3	4
26	-	-	-	0	0	×	×	0
27	-	-	-	0	×	0	×	0
28	-	-	-	0	0	0	×	0

"-": não utilizados para a definição de endereço de sistema (Não altere as suas posições.)


2 Certifique-se de desconectar os conectores de relé entre os terminais [U1, U2] e [U3, U4] em todas as unidades exteriores principais que serão conectadas ao controlo central. (Definição de fábrica: desconectado)



- 3 Primeiro ligue as unidades interiores e, em seguida, ligue as unidades exteriores.
- 4 Cerca de um minuto depois de ligar a alimentação, verifique se o visor de 7 segmentos na placa de PC de interface da unidade exterior principal indica U.1.L08 (U.1.pisca).
- 5 Prima SW15 para iniciar a definição automática dos endereços.
 (Pode demorar até 10 minutos (normalmente cerca de 5 minutos) para completar a definição de uma linha.)
- O visor de 7 segmentos indica Auto 1 → Auto 2 → Auto 3 Após a indicação, U. 1. - (U. 1. pisca) começa a cintilar no visor. Quando a intermitência pára e U. 1. - (U. 1. acende-se) , permanece aceso no visor, a definição está concluída.
- 7 Repita os passos de 4 a 6 para as outras linhas de refrigerante.
- Depois de concluir a definição dos endereços de todos os sistemas, desligue o interruptor Dip 2 de SW30 nas placas de PC de interface de todas as unidades exteriores principais conectadas ao mesmo controlo central, excepto a unidade com o endereço mais baixo.

(Para unificar a terminação da cablagem para o controlo central das unidades interiores e exteriores)


9 Conecte os conectores de relé entre os terminais [U1, U2] e [U3, U4] da unidade exterior principal de cada linha de refrigerante.



10 Defina o endereço do controlo central.

(Para a definição do endereço do controlo central, consulte os manuais de instalação dos dispositivos de controlo central.)

Placa de PC de interface da unidade principal



27


SMMS-i Manual de instalação

<u>Definição dos interruptores (exemplo de definição ao controlar centralmente 2 ou mais linhas de refrigerante)</u>

*Os itens em negrito devem ser definidos manualmente.

Unidades exteriores (definição manual)

Placa de PC de interface da unidade exterior	Unidade principal	Unidade secundária	Unidade principal	Unidade secundária	Unidade principal	Configuração de fábrica
SW13, 14 (Endereço da linha (sistema))	1	(Nenhuma definição é necessária)	2	(Nenhuma definição é necessária)	3	1
Interruptor Dip 2 de SW30 (Terminador da linha de comunicação interior/ exterior e linha de controlo central)	ON	(Nenhuma definição é necessária)	Defina para OFF depois de definir os endereços.	(Nenhuma definição é necessária)	Defina para OFF depois de definir os endereços.	ON
Conector de relé	Conecte depois de definir os endereços.	Aberto	Conecte depois de definir os endereços.	Aberto	Conecte depois de definir os endereços.	Aberto



SMMS-i Manual de instalação

50-PT



- 25 -


Conexão do conector de relé

Nunca conecte os conectores de relé entre os terminais [U1, U2] e [U3, U4] antes de concluir a definição dos endereços de todas as linhas de refrigerante. Caso contrário, os endereços não podem ser correctamente definidos.


■ Definição manual dos endereços com o telecomando

Procedimento quando definir primeiro os endereços das unidades interiores na condição que a cablagem interior tenha sido concluída e que a cablagem exterior não tenha sido concluída (definição manual com o telecomando)

▼ Exemplo de cablagem de 2 linhas de refrigerante



No exemplo acima, desconecte as conexões do telecomando entre as unidades interiores e conecte um telecomando com fio directamente à unidade objectivo antes da definição dos endereços.



Emparelhe a unidade interior que pretende definir e o telecomando um a um.

Ligue a alimentação.

1 Prima os botões ♣, ♣ e ☒ ao mesmo tempo durante mais de 4 segundos.

O LCD comeca a cintilar.

<Endereço da linha (sistema)>

- Prima os botões TEMP. ▼ / ▲ repetidamente para definir CODE No. para /ᢓ.
- 3 Prima os botões TIME ▼ / ▲ repetidamente para definir um endereço de sistema.

(Iguale os endereços com o endereço na placa de PC de interface da unidade exterior principal na mesma linha de refrigerante.)

4 Prima o botão .

(Estará correcto se o visor for ligado.)

<Endereço de unidade interior>

- Frima os botões TEMP. ▼ / ▲ repetidamente para definir CODE No. para /∃.
- 6 Prima os botões TIME ▼ / ▲ repetidamente para definir o endereço de uma unidade interior.

<Endereço de grupo>

- 8 Prima os botões TEMP. ▼ / ▲ repetidamente para definir CODE No. para / 4'.
- 9 Prima os botões TIME ▼ / ▲ repetidamente para definir um endereço de grupo. Se a unidade interior for individual, defina o endereço para 0000; unidade principal, 000/; unidade secundária, 0000/2.

Individual : 0000

Unidade principal : 0001 No caso de controlo

Unidade secundária : 0002 de grupo

10 Prima o botão ^{SET}.

(Estará correcto se o visor for ligado.)

11 Prima o botão 🕾.

A definição do endereco é concluída.

(SETTING começa a piscar. Pode controlar a unidade depois que SETTING desaparecer.)


NOTA

- Não utilize os números de endereço 29 ou 30 quando definir os endereços de sistema com o telecomando.
- Estes 2 números de endereço não podem ser utilizados nas unidades exteriores e CODE No. [**E04**] (Erro de comunicação interior/exterior) aparecerá se forem acidentalmente utilizados.
- Se definir os endereços para as unidades interiores em 2 ou mais linhas de refrigerante manualmente com o telecomando e controlar as mesmas centralmente, defina a unidade interior principal de cada linha como indicado abaixo.
- Defina um endereço de sistema para a unidade exterior principal de cada linha com SW13 e 14 das suas placas de PC de interface.
- Desligue o interruptor Dip 2 de SW30 nas placas de PC de interface de todas as unidades exteriores principais conectadas ao mesmo controlo central, excepto a unidade com o endereço mais baixo. (Para unificar a terminação da cablagem para o controlo central das unidades interiores e exteriores)
- Conecte os conectores de relé entre os terminais [U1, U2] e [U3, U4] da unidade exterior principal de cada linha de refrigerante.
- Depois de concluir todas as definições acima, defina o endereço dos dispositivos de controlo central. (Para a definição do endereço do controlo central, consulte os manuais de instalação dos dispositivos de controlo central.)

- Confirmação dos endereços das unidades interiores e da posição de uma unidade interior com o telecomando
- ◆ Confirmação dos números e posições das unidades interiores

Para ver o endereço de uma unidade interior cuja posição é conhecida

▼ Quando a unidade é individual (a unidade interior é emparelhada com um telecomado com fio um a um), ou é uma unidade controlada em grupo.




(Execute enquanto as unidades estiverem a funcionar.)

- Prima o botão (UON/OFF) se as unidades pararem.
- Prima o botão (lado esquerdo do botão).

Um número de unidade /-/ aparece no LCD (desaparecerá depois de alguns segundos). O número indicado mostra o endereço do sistema e o endereço da unidade interior da unidade. Uando 2 ou mais unidades interiores são conectadas ao telecomando (unidades controladas em grupo), o número de outra unidade conectada aparece cada vez que prime o botão UMIT. (Mario (lado esquerdo do botão).

Para encontrar a posição da unidade interior a partir do seu endereco

▼ Quando verificar os números das unidades controladas como um grupo




(Execute enquanto as unidades estiverem paradas.)

Os números das unidades interiores num grupo são indicados um após o outro. A ventoinha e os deflectores das unidades indicadas são activados.

- Prima os botões ⊕ e ⊯ ao mesmo tempo durante mais de 4 segundos.
 - RLL aparece em UNIT No. no visor LCD.
 - As ventoinhas e deflectores de todas as unidades interiores no grupo são activadas.
- 2 Prima o botão (Lado esquerdo do botão). Cada vez que prime o botão, os números das unidades interiores são indicados um após o outro.
 - O primeiro número indicado é o endereço da unidade principal.
 - Somente a ventoinha e os deflectores da unidade interior indicada são activados.
- 3 Prima o botão ^{™ST} para concluir o procedimento.

Todas as unidades interiores no grupo param.

▼ Para verificar os endereços de todas as unidades interiores com um telecomando com fio arbitrário. (Quando as cablagens de comunicação de 2 SMMS-i



(Execute enquanto as unidades estiverem paradas.)


Pode verificar os endereços e posições das unidades interiores numa única linha de refrigerante. Quando uma unidade exterior é seleccionada, os números das unidades interiores da linha de refrigerante da unidade seleccionada são indicados um após o outro e a ventoinha e os deflectores das unidades interiores indicadas são activados.

- Prima os botões TIME 🔻 e 🧭 ao mesmo tempo durante mais de 4 segundos. Inicialmente, a linha 1 e CODE No. A (Mudança de endereço) são indicados no visor LCD. (Seleccione uma unidade exterior.)
- Pressione os botões (lado esquerdo do botão) e swingffx repetidamente para seleccionar um endereço de sistema.
- Prima o botão ^{SET} para confirmar a selecção do endereço do sistema.
 - · O endereco de uma unidade interior conectada à linha de refrigerante seleccionada é indicada no visor LCD e a sua ventoinha e deflectores são activados.
- Prima o botão (lado esquerdo do botão). Cada vez que prime o botão, os números das unidades interiores da linha de refrigerante seleccionada são indicados um após o outro.
 - · Somente a ventoinha e os deflectores da unidade interior indicada são activados.
- ◆ Para seleccionar o endereco de outro sistema
- 5 Prima o botão [△] CL para voltar ao passo 2.
 - Depois de voltar ao passo 2, seleccione o endereço de outro sistema e verifique os endereços das unidades interiores da linha.

- 6 Prima o botão para concluir o procedimento.
- Alteração do endereço duma unidade interior com um telecomando

Para alterar o endereço duma unidade interior com um telecomando com fio

▼ O método para alterar o endereço de uma unidade interior individual (a unidade interior é emparelhada com um telecomando com fio um a um), ou uma unidade interior num grupo. (O método está disponível quando os endereços iá foram automaticamente definidos.)



(Execute enquanto as unidades estiverem paradas.)

- **1** Prima os botões ^{SET}, ^{CL} e [™] ao mesmo tempo durante mais de 4 segundos. (Se 2 ou mais unidades interiores são controladas num grupo, a primeira unidade indicada UNIT No. é a unidade principal.)
- 2 Prima o botão (lado esquerdo do botão) repetidamente para seleccionar um número de unidade interior para alterar se 2 ou mais unidades são controladas num grupo. (A ventoinha e os deflectores da unidade seleccionada são activados.) (A ventoinha da unidade interior seleccionada é ligada.)
- Prima os botões TEMP. ▼ / ▲ repetidamente para seleccionar / 7 para CODE No.
- Prima os botões TIME 🔻 / 🔊 repetidamente para alterar o valor indicado na secção SET DATA para o valor desejado.
- Prima o botão ^{S⊑}.

Manual de instalação SMMS-i

- 6 Prima o botão (lado esquerdo do botão) repetidamente para seleccionar outra unidade interior UNIT No. para alterar. Repita os passos de 4 a 6 para alterar os endereços das unidades interiores para personalizar cada um deles.
- 7 Prima o botão (lado esquerdo do botão) para verificar os endereços alterados.
- Se os endereços tiverem sido correctamente alterados, prima o botão para concluir o procedimento.
- ▼ Para alterar os endereços de todas as unidades interiores com um telecomando com fio arbitrário. (O método está disponível quando os endereços já foram automaticamente

(Quando as cablagens de comunicação de 2 ou mais linhas de refrigerante são interconectadas para controlo central)

NOTA

definidos.)

Pode alterar os endereços das unidades interiores em cada linha de refrigerante utilizando um telecomando com fio

* Entre no modo de verificação/alteração de endereço e altere os endereços.




Se não aparecer nenhum número em UNIT No., não existe nenhuma unidade exterior na linha. Prima o botão CL e seleccione outra linha seguinte o passo 2.

(Execute enquanto as unidades estiverem paradas.)

- **1** Prima os botões TIME **▼** e 👺 ao mesmo tempo durante mais de 4 segundos. Inicialmente, a linha 1 e CODE No. 🖅 (Mudança de endereço) são indicados no visor LCD.
- 2 Pressione os botões UNIT LOUVER (lado esquerdo do botão) e swing/fix repetidamente para seleccionar um endereco de sistema.

 O endereço de uma das unidades interiores conectadas à linha de refrigerante seleccionada é indicada no visor LCD e a sua ventoinha e deflectores são activados.

Inicialmente, o endereço da unidade interior actual é visualizado em SET DATA. (Nenhum endereço de sistema é indicado.)



- 4 Prima os botões TIME ▼ / ▲ repetidamente para alterar o valor do endereço da unidade interior em SET DATA. Altere o valor em SET DATA para o de um novo endereço.
- Prima o botão ^{SET} para confirmar o novo endereço em SET DATA.
- Prima o botão (Iado esquerdo do botão) repetidamente para seleccionar outro endereço para alterar. Cada vez que prime o botão, os números das unidades interiores na linha de refrigerante são indicados um após o outro. Somente a ventoinha e os deflectores da unidade interior seleccionada são activados.

Repita os passos de **4** a **6** para alterar os endereços das unidades interiores para personalizar cada um deles.

- Prima o botão ^{SET}. (Todos os segmentos no visor LCD iluminam-se.)
- 8 Prima o botão 🖲 para concluir o procedimento.

55-PT

■ Reinicialização do endereço (Reinicialização da definição de fábrica (endereço não decidido))

Método 1

Apagamento de cada endereço separadamente com um telecomando com fio.


Defina o endereço do sistema, endereço da unidade interior e endereço do grupo para "0099" com um telecomando com fio

(Para o procedimento de definição, consulte os procedimentos de definição de endereço com o telecomando com fio nas páginas anteriores.)

Método 2

Apagamento dos endereços de todas as unidades interiores numa linha de refrigerante de uma vez desde a unidade exterior.

- Desligue a linha de refrigerante que deseja reinicializar para a definição de fábric e defina a unidade exterior principal da linha conforme indicado abaixo.
 - Desconecte os conectores de relé entre os terminais [U1, U2] e [U3, U4].
 (Deixe-os como estão se já estiverem desconectados.)
 - Ligue o interruptor 2 de SW30 na placa de PC de interface da unidade exterior principal, se o interruptor estiver definido para OFF. (Deixe-o como está se já estiver em ON.)



2 Ligue as unidades interiores e exteriores da linha de refrigerante para a qual deseja inicializar os endereços. Cerca de um minuto depois de ligar a alimentação, verifique se o visor de 7 segmentos na placa de PC de interface da unidade exterior principal indica "U.1.--" e opere a placa de PC de interface na unidade exterior principal da linha de refrigerante da seguinte maneira.

SW	01	SW02	SW03	SW04	Endereços apagáveis
2		1	2	Confirme que o visor de 7 segmentos indica "A.d.buS" e ligue SW04 ON durante mais de cinco segundos.	Endereço de sistema/unidade interior/grupo
2		2	2	Confirme que o visor de 7 segmentos indica "A.d.nEt" e ligue SW04 ON durante mais de cinco segundos.	Endereço de controlo central

- 3 Confirme que o visor de 7 segmentos indica "A.d.c.L." e defina SW01, SW02 e SW03 para 1, 1 e 1, respectivamente.
- 4 Após um breve momento, "U.1.L08" aparecerá no visor de 7 segmentos se o apagamento de endereço for concluído com êxito.
 Se o visor de 7 segmentos indicar "A.d.n.G.", a unidade exterior ainda pode estar conectada com outras linhas de refrigerante. Verifique a conexão dos conectores de relé entre [U1, U2] e [U3, U4].

NOTA

SMMS-i

Tome cuidado para realizar o procedimento acima correctamente; caso contrário, os endereços em outras linhas de refrigerante também podem ser apagados.

5 Defina os endereços de novo depois de concluir o apagamento.

SMMS-i

SMMS-i

■ Antes da execução do teste

Confirme que a válvula do tubo do refrigerante da unidade exterior é OPEN.

 Antes de ligar a alimentação, confirme que a resistência entre o bloco de terminais do fornecimento de energia e a ligação à terra é superior a 1MΩ utilizando um megaohmímetro de 500V. Não faça a unidade funcionar se estiver abaixo de 1MΩ.

ATENÇÃO

 Ligue a alimentação e ligue o aquecedor de caixa do compressor.

Para economizar o compressor quando estiver estiver activado, deixe a alimentação ligada por mais de 12 horas.

■ Métodos do teste de funcionamento

Quando executar um teste de funcionamento com um telecomando

Opere o sistema normalmente para verificar a condição de funcionamento utilizando um telecomando com fio. Siga as instruções no manual do proprietário fornecido quando operar a unidade.


Se utilizar um telecomando sem fio para as operações, siga as instruções no manual de instalação fornecido com a unidade interior.

Para executar um teste de funcionamento forçosamente na condição que o termóstato desliga automaticamente a unidade devido à temperatura interior, siga o procedimento abaixo.

O teste de funcionamento forçoso parará automaticamente depois de 60 minutos para prevernir o funcionamento forçoso contínuo e voltar ao funcionamento normal.



Não utilize o funcionamento forçoso excepto para um teste de funcionamento, pois isso sobrecarrega a unidade.



1, 5

1 Prima o botão ™ durante mais de 4 segundos. TEST aparece no visor LCD e a unidade entra no modo de teste. (TEST aparece no visor LCD durante o teste de funcionamento.)



2 Prima o botão ON/OFF.

3 Prima o botão para mudar o modo de funcionamento para COOL ou HEAT.

NOTA

- Não faça a unidade funcionar em qualquer modo diferente de COOL ou HEAT.
- Não é possível alterar a definição da temperatura durante o teste de funcionamento.
- · Os erros são detectados como de costume.



4 Prima o botão ODNIOFF para parar o funcionamento depois de concluir o teste de funcionamento.

A indicação no visor LCD volta ao estado do procedimento 1.

5 Prima o botão 🖹 para sair do modo de

(TEST desaparece do visor LCD e o estado muda para o modo parado normal.)



◆ Quando executar um teste de funcionamento utilizando a placa de PC de interface na unidade exterior

Pode executar um teste de funcionamento operando os interruptores na placa de PC de interface da unidade exterior principal.

O "Teste individual", que testa cada unidade interior separadamente, e o "Teste correctivo", que testa todas as unidades interiores conectadas, estão disponíveis.

<Operação do teste individual>

▼ Início da operação

Defina o modo de funcionamento para "COOL" ou "HEAT" no telecomando da unidade interior a ser testada. (A unidade funcionará no modo actual a menos que defina um outro modo.)

Visor de 7 segmentos					
[A]	[B]				
[U1]	[]				

Defina os interruptores rotativos na placa de PC de interface da unidade exterior principal: SW01 a [16], SW02 e SW03 para o endereço da unidade interior a ser testada.

SW02	SW03	Endereço de unidade interior		
1 a 16	1	1 a 16	Defina o número de SW02	
1 a 16	2	17 a 32	Defina o número de SW02 + 16	
1 a 16	3	33 a 48	Defina o número de SW02 + 32	
1 a 16	4	49 a 64	Defina o número de SW02 + 48	

Visor de 7 segmentos				
[A] [] Indicação do endereço da unidade interior correspondente	[B] []			

3 Prima SW04 durante mais de 10 segundos.

Visor de 7 segmentos					
[A] [[B] [] [FF] aparece durante 5 segundos.				

NOTA

- O modo de funcionamento segue a definição de modo no tecomando da unidade interior objectivo.
- Não é possível alterar a definição da temperatura durante o teste de funcionamento.
- · Os erros são detectados como de costume.
- A unidade não executa o teste de funcionamento durante 3 minutos depois que a alimentação é ligada ou depois que o funcionamento é parado.

▼ Conclusão da operação

Defina os interruptores rotativos na placa de PC de interface da unidade principal de volta: SW01 a [1], SW02 a [1] e SW03 a [1].

Visor de 7 segmentos					
[A]	[B]				
[U1]	[]				

SMMS-i

<Teste correctivo>

▼ Início da operação

Defina os interruptores rotativos na placa de PC de interface da unidade exterior principal como indicado abaixo.

Quando no modo "COOL": SW01=[2], SW02=[5], SW03=[1]. Quando no modo "HEAT": SW01=[2], SW02=[6], SW03=[1].

Visor de 7 segmentos		
[A]	[8]	
[C]	[]	
[H]	[]	

2 Prima SW04 durante mais de 2 segundos.

NOTA


- Não é possível alterar a definição da temperatura durante o teste de funcionamento.
- · Os erros são detectados como de costume.
- A unidade não executa o teste de funcionamento durante 3 minutos depois que a alimentação é ligada ou depois que o funcionamento é parado.

Visor de 7 segmentos		
[A] [C] [H]	[B] [- C] [- H]	

▼ Paragem da operação

1 Defina os interruptores rotativos na placa de PC de interface da unidade principal de volta: SW01 a [1], SW02 a [1] e SW03 a [1].

Visor de 7 segmentos		
[A] [U1]	[B]	



SMMS-i

11 LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Além de CODE No. no telecomando duma unidade interior, pode diagnosticar o tipo de falha duma unidade exterior verificando o visor de 7 segmentos na placa de PC de interface.

Utilize a função para várias verificações.

Defina cada interruptor Dip para OFF depois de verificar.

Visor de 7 segmentos e código de verificação

Valor de definição do interruptor rotativo		nterruptor			D600 D601 D602 D603 D604
SW01	SW02	SW03	Indicação	LED	88888 A B
1	1	1	Código de verificação da unidade exterior	А	Número da unidade exterior (U ₁ a U ₄)
			CALCITO	В	Indicação do código de verificação*

^{*} Se um código de verificação tem um código auxiliar, o visor indica o código de verificação durante três segundos e o código auxiliar durante um segundos, alternadamente.

Código de verificação (indicado no visor de 7 segmentos na unidade exterior)

Indicado quando SW01 = [1], SW02 = [1] e SW03 = [1].

	Código de verificação		
Indica	ção no visor de 7 segmentos na unidade exterior	Nome do código de verificação	
	Código auxiliar	_	
E06	Número das unidades interiores que foram normalmente recebidas	Redução do número de unidades interiores	
E07	_	Erro do circuito de comunicação interior/exterior	
E08	Endereços de unidade interior duplicados	Duplicação de endereços de unidade interior	
E12	01: Comunicação entre unidades interiores e exteriores 02: Comunicação entre unidades exteriores	Erro de início de endereçamento automático	
E15	_	Nenhuma unidade interior durante endereçamento automático	
E16	00: Capacidade excedida 01: Número de unidades conectadas	Capacidade excedida/número de unidades interiores conectadas	
E19	00: Não há unidade principal 02: 2 ou mais unidades principais	Erro de número de unidade exterior principal	
E20	01: Unidade interior de outra linha conectada 02: Unidade interior de outra linha conectada	Outras linhas conectadas durante endereçamento automático	
E23	_	Erro de envio entre comunicação de unidades exteriore	
E25	_	Configuração de endereço duplicado de unidade exterior secundário	
E26	Número das unidades exteriores que foram normalmente recebidas	Redução das unidades exteriores conectadas	
E28	Unidade exterior detectada	Erro da unidade exterior secundária	
E31	Informação de quantidade IPDU ^(*1)	Erro de comunicação da IPDU	
F04	_	Erro de sensor TD1	
F05	_	Erro de sensor TD2	
F06	01: Sensor TE1 02: Sensor TE2	Erro de sensor TE1 Erro de sensor TE2	
F07	_	Erro do sensor TL	
F08	_	Erro do sensor TO	
F12	_	Erro de sensor TS1	
F13	01: Compressor 1 02: Compressor 2 03: Compressor 3	Erro de sensor (Dissipador de calor) TH	

SMMS-i Manual de instalação

62-PT

Código de verificação			
Indica	ção no visor de 7 segmentos na unidade exterior	Nome do código de verificação	
	Código auxiliar		
F15	_	Cablagem incorrecta do sensor de temp. exterior Cablagem incorrecta do sensor de pressão exterior (TE1, TL)	
F16	_	Cablagem incorrecta do sensor de temp. exterior Cablagem incorrecta do sensor de pressão exterior (Pd, Ps)	
F22	_	Erro de sensor TD3	
F23	_	Erro de sensor Ps	
F24	_	Erro de sensor Pd	
F31	_	Erro da memória EEPROM exterior	
H01	01: Compressor 1 02: Compressor 2 03: Compressor 3	Ruptura do compressor	
H02	01: Compressor 1 02: Compressor 2 03: Compressor 3	Erro do compressor (Bloqueado)	
H03	01: Compressor 1 02: Compressor 2 03: Compressor 3	Erro do circuito de detecção de corrente	
H05		Cablagem incorrecta do sensor TD1	
H06	_	Operação protectora de baixa pressão	
H07	_	Detecção de nível baixo do óleo	
H08	01: Erro do sensor TK1 02: Erro do sensor TK2 03: Erro do sensor TK3 04: Erro do sensor TK4 05: Erro do sensor TK5	Erro do sensor de temperatura para nível do óleo	
H15	_	Cablagem incorrecta do sensor TD2	
H16	01: Erro do circuito de óleo TK1 02: Erro do circuito de óleo TK2 03: Erro do circuito de óleo TK3 04: Erro do circuito de óleo TK4 05: Erro do circuito de óleo TK4	Erro do circuito do detector de nível do óleo	
H25	_	Cablagem incorrecta do sensor TD3	
L04	_	Duplicação do endereço do sistema de unidades exteriores	
L06	Número de unidades interiores com prioriedade	Duplicação de unidades interiores com prioridade	
L08	_	Grupo de unidades interiores/endereço não definid	
L10	_	Capacidade de unidade exterior não definida	
L17	_	Erro de correspondência do modelo de unidade exterior	
L28	_	Quantidade excedida de unidades exteriores conectadas	
L29	Informação do número IPDU ^(*1)	Erro de quantidade IPDU	
L30	Detecção de endereço de unidade interior	Interbloqueio externo de unidade interior	
L31	_	Outros erros de compressor	
P03	_	Erro TD1 da temperatura de descarga	
P04	01: Compressor 1 02: Compressor 2 03: Compressor 3	Operação do sistema SW de alta pressão	
	00:	Detecção de erro de fase/falha de energia	
P05	01: Compressor 1 02: Compressor 2 03: Compressor 3	Erro de voltagem CC do inversor (no compressor)	

Código de verificação			
Indica	ção no visor de 7 segmentos na unidade exterior	Nome do código de verificação	
Código auxiliar			
P07	01: Compressor 1 02: Compressor 2 03: Compressor 3	Erro de sobreaquecimento do dissipador de calor	
P10	Detecção de endereço de unidade interior	Erro de estouro de unidade interior	
P13	_	Detecção de erro de contracorrente de unidade exterior	
P15	01: Condição TS 02: Condição TD	Detecção de fuga de gás	
P17	_	Erro TD2 da temperatura de descarga	
P18	_	Erro TD3 da temperatura de descarga	
P19	Detecção de número de unidade exterior	Erro de inversão de válvula de 4 vias	
P20	_	Funcionamento da protecção contra alta pressão	
P22	0 *: Circuito IGBT 1 *: Erro de circuito de detecção de posição 3 *: Erro de bloqueio do motor 4 *: Detecção de corrente do motor C*: Erro do sensor TH D*: Erro do sensor TH E*: Erro de voltage CC do inversor (ventoinha da unidade exterior)	Erro IPDU da ventoinha exterior (NOTA) Ignore o aparecimento de 0-F na posição de "*".	
P26	01: Compressor 1 02: Compressor 2 03: Compressor 3	Erro de protecção de curto-circuito G-TR	
P29	01: Compressor 1 02: Compressor 2 03: Compressor 3	Erro do circuito de detecção da posição do compres	

*1INformação do número PDU

01:Compressor 1

02:Compressor 2

03:Compressores 1 e 2

04:Compressor 3

05:Compressores 1 e 3

06:Compressores 2 e 3

07:Compressores 1, 2 e 3

08:Ventoinha

09:Compressor 1 e ventoinha

0A:Compressor 2 e ventoinha

0B:Compressores 1, 2 e ventoinha

0C:Compressor 3 e ventoinha

0D:Compressores 1, 3 e ventoinha

0E:Compressores 2, 3 e ventoinha

0F:Compressores 1, 2, 3 e ventoinha

12 FICHA DA MÁQUINA E LIBRO DE REGISTO

Manual de instalação

■ Cartão da máquina

SMMS-i

Após o teste de funcionamento, preencha os itens no cartão da máquina e cole o cartão num lugar acessível no produto antes de entregar ao cliente.

Descreva os seguintes itens no cartão da máquina:

nome, endereço e número do telefone do instalador, o seu departamento de serviço, o departamento de serviço da parte pertinente ou quaisquer endereços e números de telefone do corpo de bombeiros, polícia, hospitais e centros de queimadura;

■ Livro de registo

Actualize o registo periodicamente após a manutenção conforme definido em EN378-4.

Descreva os seguintes itens no livro de registo:

- 1. detalhes dos trabalhos de manutenção e reparação;
- quantidades, tipos de (novo, reutilizado, reciclado) refrigerante que foram carregados em cada ocasião, as quantidades de refrigerante que foram transferidas do sistema em cada ocasião (veja também EN378-4);
- 3. se houver uma análise dum refrigerante reutilizado, os resultados deverão ser anotados no livro de registo;
- 4. fonte do refrigerante reutilizado;
- mudanças e substituições de componentes do sistema;
- 6. resultado de todos testes de rotina periódicos;
- 7. períodos significativos de não-utilização.

-32 -

AVISOS SOBRE FUGA DE REFRIGERANTE

Verificação do limite de concentração

O ambiente no qual o ar condicionado será instalado deve ter um desenho que no evento de fuga do gás refrigerante, a sua concentração não exceda do limite definido.

O refrigerante R410A, que é utilizado no ar condicionado é seguro, sem toxicidade ou combustibilidade de amoníaco, e não é restringido pelas leis relacionadas à proteção da camada de ozónio. No entanto, como ele contém mais do que ar, ele possui o risco de sufocação se a sua concentração elevar-se excessivamente. A sufocação da fuga de R410A é quase inexistente. Com o recente aumento do número de edificios de alta concentração, entretanto, a instalação de sistemas múltiplos de ar condicionado está aumentando em virtude da necessidade da utilização eficaz do espaço do piso, controlo individual, conservação de energia através da redução do calor e energia, etc.

E o que é mais importante, o sistema múltiplo de ar condicionado é capaz de reabastecer uma grande quantidade de refrigerante em comparação com os aparelhos de ar condicionado individuais convencionais. Se uma unidade simples de sistema múltiplo de ar condicionado será instalada num quarto pequeno, selecione um modelo adequado e procedimento de instalação correcto, de forma que se o refrigerante que escapar acidentalmente, a sua concentração não atinja o limite (e no caso de uma emergência, as medidas de precaução possam ser tomadas antes da ocorrência de uma lesão).

Num ambiente onde a concentração possa exceder do limite, crie uma abertura com os ambientes adjacentes, ou instale uma ventilação mecânica combinada com um dispositivo de detecção de fuga de gás.

A concentração é dada abaixo.

Quantidade total de refrigerante (kg)


Volume mín. do quarto com unidade interior instalada (m^3)

≤ Limite de concentração (kg/m³)

O limite de concentração do R410A que é utilizado nos aparelhos de ar condicionado múltiplos é 0.3kg/m³.

NOTA 1

Se houver 2 ou mais sistema de refrigerante num único dispositivo de refrigerante, as quantidades do refrigerante devem ser carregadas em cada dispositivo independente.



Para a quantidade de carga neste exemplo:

A quantidade possível de gás refrigerante escapado nos ambientes A, B e C é 10kg.


A quantidade possível de gás refrigerante escapado nos ambientes D, E e F é 15kg.

Importante


NOTA 2:

Os valores standard para o volume mínimo do ambiente são os seguintes.


(1) Sem partição (porção sombreada)



(2) Quando há uma abertura eficaz com o ambiente adjacente para a ventilação do gás refrigerante de fuga (abertura sem uma porta, ou uma abertura de 0,15% ou maior do que os espaços respectivos do piso na parte superior ou inferior da porta).



(3) Se uma unidade interior é instalada em cada quarto com partição e a tubagem do refrigerante é interconectada, o menor quarto do curso torna-se o objecto. Mas quando uma ventilação mecânica é instalada de maneira interbloqueada com um detector de fuga de gás no menor ambiente onde o limite da densidade é excedido, o volume do menor ambiente seguinte torna-se o objecto.



NOTA 3:

A área mínima do piso interior comparada com a quantidade do refrigerante é aproximadamente como segue: (Quando o tecto tem 2,7m de altura)





TOSHIBA CARRIER CORPORATION

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN